

Masážní vibrátor Magic Wand

Nabíjení

Přes kabel ze sítě (220V).

Ovládání

Ve střední části rukojeti je umístěno červené ovládací tlačítko. Lehkým zmáčknutím se tlačítko přepíná z polohy „O“ - OFF (vypnuto) do polohy „L“ - LOW (nízká intenzita vibrací) a polohy „H“ HIGH (vysoká intenzita vibrací).



Design a tvar

Tvarem připomíná mikrofon. Štíhlá rukojeť umožňuje snadné a pevné uchopení. Nad rukojetí, tedy ve spoji s hlavicí, je kloub (harmonička) k pohybu hlavice do stran. Pohyb se reguluje tlakem na hlavici. Hlavice je poměrně velká, má tvar válce s mírně zakulacenou špičkou. Na povrchu návleku jsou po obvodu 3 vodorovné vystouplé čáry a dvě řady vystupujících teček nad sebou.

Materiál

Rukojeť z tvrdého hladkého ABS plastu, hlavice je kovová, potažená měkkým gumovým návlekem.

Barva

Bílá. Ovládací tlačítko a kloub jsou červené.

Rozměry

- délka: 32 cm
- délka rukojeti: 24 cm
- délka kloubu: 2,5 cm
- průměr hlavice: 5,5 cm
- průměr rukojeti: 3 - 4,5 cm
- délka kablíku: 170 cm
- Hmotnost: 682

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark