

Minivibrátor We-Vibe Tango X (10 cm)

Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes magnetický USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Pro aktivaci nebo deaktivaci cestovního zámku stiskněte současně tlačítko PLUS a MINUS po dobu 2 sekund.
- Pro zapnutí krátce stiskněte tlačítko PLUS. Stejným tlačítkem pak zvýšíte intenzitu.
- Tlačítkem MINUS snížíte intenzitu vibrací.
- Krátkými stisky prostředního tlačítka ve tvaru vlnovky měníte vibrační programy.
- Pro vypnutí podržte tlačítko MINUS po dobu cca 3 vteřin.



Vibrační programy

- 8 vibračních programů

Voděodolnost

- Vodotěsný

Materiál

- ABS plast a silikon

Barva

- Červená nebo modrá

Rozměry

- Délka: 10 cm
- Použitelná délka: 6 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Minimální průměr: 1,5 cm
- Maximální průměr: 2 cm
- Hmotnost: 38 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoc?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark