

## Fun Factory Patchy Paul G5 silikonový vibrátor (23 cm) + dárek Toybag

### Údržba

Nezapomeňte před prvním použitím a následně po každém dalším použití vibrátor omýt mýdlem a teplou vodou. Bude se hodit i [Dezinfekce pomůcek](#). Nechejte oschnout a uskladněte odděleně od ostatních pomůcek (ty se nesmí přímo dotýkat, materiály by mohly vzájemně reagovat). Ideální je originální obal nebo textilní pytlík. Před každým použitím Patchy Paula opláchněte teplou vodou a nové zážitky mohou začít.

### Nabíjení

Nabíječka je zdarma součástí balení. S magnetickou USB nabíječkou je to hračka. Přiložte magnetickou koncovku ke dvěma stříbrným puntíčkům na spodní straně vibrátoru. USB konec zasuňte do powerbanky nebo adaptéru nabíječky telefonu. Nejprve začne blikat tlačítko - (MINUS). Když je Patchy Paul nabitý cca z jedné třetiny, tlačítko se rozsvítí. Pak začne blikat tlačítko + (PLUS) a rozsvítí se, když je baterie nabitá na cca 2/3. Při plném nabití se rozsvítí tlačítko FUN.

Před prvním použitím ho zcela nabijte, akumulátor tím získá maximální životnost a výdrž. Počítejte s delší dobou prvního nabíjení (až 12 hodin), další nabíjení budou trvat maximálně 8 hodin. Na jedno nabití vydrží Patchy Paul vibrovat cca 45 min.

### Ovládání

Ovládání vibrací je snadné a intuitivní. Výrobce posílá vibrátor uzamčený pomocí cestovního zámku. Nejdřív ho proto musíte odemknout. To uděláte tak, že dlouze stisknete tlačítka PLUS a FUN současně. Vibrátor jednou pípne a tím se odemkne. Pro jeho opětovné uzamčení stačí dlouze stisknout tlačítka MINUS a FUN.

Pro zapnutí nebo vypnutí pomůcky stačí dlouze podržet tlačítko FUN. Krátkými stisky tlačítka PLUS nebo MINUS přepínáte jednotlivé vibrační programy.

### Vibrační programy

1. Klasické vibrace - nízká intenzita
2. Klasické vibrace - vyšší intenzita
3. Klasické vibrace - střední intenzita
4. Klasické vibrace - vysoká intenzita
5. Klasické vibrace - velmi vysoká intenzita
6. Klasické vibrace - nejvyšší intenzita
7. Pulzní program - jako sinusoida - nahoru, dolů
8. Pulzní program - rychlejší sinusoida - nahoru, dolů
9. Pulzní program - kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
10. Pulzní program - nejkratší pravidelné pulzy - velice rychlé brnění
11. Pulzní program - pravidelné střídání kratších pulzů a jemnějšího brnění



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

12. Pulzní program – zrychlující a zkracující pulzy – jako skákací kulička

## Voděodolnost

Patchy Paul je 100% vodotěsný, takže miluje vodu a vodní hrátky. Užijte si je naplno!

## Design a tvar

Vlnkované tělo, které do vás hladce vklouzne od užšího průměru po širší. Vypadá jako housenka. Dokonce má očička, takže se na váš orgasmus podívá pěkně zblízka.

## Materiál

Výrobce použil kvalitní lékařský silikon, který je bezpečný a maximálně šetrný. Hebký a příjemný na dotek, velice ohebný, takže si ho musí zamilovat snad každý, s bílým popraškem pudru, který vytváří na povrchu jemný bílý povlak. Vibrátor a typické „aroma“ jako u gelových a TPR pomůcek zde neucítíte.

## Barva

Vyberte si ze dvou barev:

- Moderní jasně zelená barva ladí k tvaru housenky.
- Jemně pudrová barva, která nám připomíná marshmello bonbony.

## Rozměry

- Celková délka: 23 cm
- Použitelná délka: 16 cm
- Průměr: 3-4 cm
- Hmotnost: 252 g

---

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark