

Fun Factory Tiger silikonový vibrátor (22,5 cm)

Údržba

Vodotěsný vibrátor umyjete během chvíličky. Stačí, když ho po každé akci pořádně namydíte a opláchnete vlažnou vodou. [Dezinfekce pomůcek](#) pak dotáhne údržbu ke 100% čistotě. Nakonec už jen pomůcku osušte měkkým ručníkem a uložte ji do původní krabičky nebo textilního pytlíku. Díky oddělenému skladování zabráníte tomu, aby na sebe různorodé materiály pomůcek reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Vibrátor výrobce většinou posílá cca z 1/3 nabitý, přesto ho ale raději před prvním použitím nabijte do plna. Prodloužíte tím dlouhou výdrž i životnost baterie. První nabíjení sice trvá dlouho – cca 12 hodin, ale vydržte to. Po plném nabití zvládne vibrátor vibrovat cca 45 minut v kuse při nejvyšším výkonu.

Před prvním dobíjením musíte nejdřív pomůcku odemknout. Stačí, když současně stisknete tlačítka FUN a PLUS. Vibrátor pak jednou zapípá a informuje vás tak o svém odemčení. Pro nabíjení stačí připojit magnetický USB kabel k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky a jeho druhý konec přiložit ke dvěma kovovým výstupkům na spodní hraně vibrátoru. Po prvním nabíjení se už obvyklá doba napájení pohybuje kolem 6 hodin.

Během nabíjení bliká nejprve tlačítko MINUS, které se v momentě, kdy je vibrátor nabitý z 1/3, rozsvítí a začne místo něj blikat tlačítko PLUS, které po nabití ze 2/3 vystřídá tlačítko FUN. V momentě plného nabití kontrolky zhasnou.

Ovládání

Intuitivní ovládání se rychle naučíte. Vibrátor Fun Factory Tiger posílá výrobce uzamčený pomocí cestovního zámku. Proto ho musíte nejdřív odemknout. To uděláte tak, že dlouze stisknete tlačítka PLUS a FUN současně. Vibrátor jednou pípne a tím se odemkne. Pro jeho uzamčení pak jen dlouze stisknete tlačítka MINUS a FUN.

Abyste hračku zapnuli, dlouze stiskněte tlačítko FUN. Pomocí PLUSU nebo MINUSU pak přepínáte jednotlivé programy. Pro vypnutí stačí krátce zmáčknout tlačítko FUN, které se rozsvítí a zhasne v momentě, kdy se hračka vypne.

Vibrační programy

Vzrušujících 12 vibračních programů přivedou ženy do orgasmického ráje.

1. Klasické vibrace nízké intenzity
2. Klasické vibrace středně nízké intenzity
3. Klasické vibrace střední intenzity
4. Klasické vibrace středně vyšší intenzity
5. Klasické vibrace vysoké intenzity
6. Klasické vibrace nejvyšší intenzity
7. Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark



8. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
9. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
10. Pulzní program – nejkratší pravidelné pulzy – velice rychlé brnění
11. Pulzní program – pravidelné střídání kratších pulzů a jemnějšího brnění
12. Pulzní program – zrychlující a zkracující se pulzy – jako skákací kulička

Voděodolnost

Vibrátor Fun Factory Tiger je vodotěsný. Vezměte si ho proto s sebou do sprchy nebo vany a užijte si divoké rodeo.

Design a tvar

Moderní, vroubkované provedení vibrátoru s mírně zahnutou špičkou vypadá luxusně. Vibrátor můžete mít v jednom ze dvou barevných provedení, která cíleně dráždí fantazii a vyzývají k hrátkám. Oceňujeme ergonomicky dobře tvarovanou rukojeť ve tvaru kroužku, která usnadňuje držení pomůcky i její ovládání. První vroubek na špičce vibrátoru evokuje předkožku na žaludu. Přesto se hračka drží neutrálního designu, který nenapodobuje mužský penis. Celkově vibrátor působí nadčasově a hravě.

Materiál

Kvalitní, sametově hebký silikonový materiál v kombinaci s hladkou rukojetí z ABS plastu si zamilujete hned po prvním pohlazení. Silikon se často používá v lékařství nebo kosmetice, protože je hypoalergenní a má neporézní povrch, ve kterém neulpívají mikroskopické nečistoty.

Barva

Vyberte si ze čtyř krásných barev:

- **Tyrkysová** působí luxusně a klidně. Pomůže vám zrelaxovat tělo i mysl a dopřát si dlouhé, pomalé rozmazlování.
- **Černá** barva vás pro změnu vyzve k odhalení tajných erotických fantazií. Prožijete s ní ty nejdivočejší večery i vzrušující rána.
- **Vitamínová** barva vás nabije pozitivní energií i touhou po objevování dosud nepoznaných rozkoší.
- Elegantní **fialový** odstín symbolizuje smyslnost a ozdobí sbírku hraček dámám, které se chtějí při hrátkách cítit opečovávané jako královny.

Rozměry

Vibrátor patří mezi středně velké hračky, které svými rozměry uspokojí většinu žen.

- Celková délka: 22,5 cm
- Použitelná délka: 16 cm
- Průměr vibrátoru: 3,9 cm
- Hmotnost: 264 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark