

Fun Factory Volta G5 vibrátor na klitoris (18,9 cm)

Údržba

Volta je vodotěsná, proto i údržba bude jednoduchá. Před i po použití opláchněte hračku mýdlem a teplou vodou. [Dezinfekce pomůcek](#) na erotické pomůcky dílo dokončí. Nechejte chvíli působit a opět opláchněte. Po oschnutí uložte mezi ostatní hračky do textilního pytlíku nebo originální krabičky, aby na sebe materiály hraček vzájemně nereagovaly.

Sterilizace a vyvařování: Výrobce nám potvrdil, že vyvařování není dobrý nápad i přes odolnost silikonového materiálu. Mohlo by dojít k poškození motorku. Silikon není pórovitý materiál, takže se v něm neusazují nečistoty, proto není důvod pomůcky vyvařovat. Pokud chce někdo doma experimentovat s vyvařováním, jen na vlastní nebezpečí.

Nabíjení

Fun factory Voltu nabijete pomocí **USB kabelu**, který najdete v balení. Se systémem **CLICK 'N' CHARGE** je to snadné. Přiložte magnetickou koncovku ke dvěma stříbrným bodům na spodní straně vibrátoru. USB konec zasuňte do powerbanky nebo adaptéru nabíječky telefonu. Nejprve začne blikat tlačítko - (MINUS). Když je Volta nabitá cca z 1/3, tlačítko se rozsvítí. Pak začne blikat tlačítko + (PLUS) a rozsvítí se, když je baterie nabitá na cca 2/3. Při plném nabití svítí tlačítko FUN. Dáme vám radu. Před prvním použitím **nabijte Voltu do plna**. Potrvá to sice 6-8 hodin, ale hračka pak vydrží vibrovat asi 45 minut a zvýšíte tak životnost pomůcky.



Ovládání

Ovládání vibrátoru je jednoduché a zábavné. Pro zapnutí stiskněte tlačítko FUN, které po opětovném stisknutí vibrátor vypne. Pomocí tlačítek PLUS (+) a MÍNUS (-) přepínáte vibrační režimy. Výrobce většinou posílá pomůcku zamknutou. Odemknete ji podržením tlačítek FUN a PLUS po dobu cca 5 vteřin, po kterých vibrátor zavibruje. A pokud vyrazíte i s vibrátorem Volta na výlet, využijte jeho cestovní zámek, ať nemusíte na letišti vysvětlovat, co vám v tom kufříku tak vibruje. Stačí podržet současně tlačítko FUN a MÍNUS, dokud vibrátor nezavibruje a neuzamkne se.

Pokud si v záplavě vibračních režimů najdete svůj oblíbený program a chcete, aby spustil po zapnutí vibrátoru, podržte delší dobu tlačítko FUN. Vibrátor dvakrát krátce zavibruje a program se uloží.

Vibrační programy

Po zapnutí **Fun Factory Volta** začíná vibrovat na střední intenzitě. Toužíte-li se rozehrávat od nízké či vyšší intenzity použijte po zapnutí tlačítko mínus nebo plus.

1. Klasické vibrace - nízká intenzita
2. Klasické vibrace - vyšší intenzita
3. Klasické vibrace - střední intenzita
4. Klasické vibrace - vysoká intenzita
5. Klasické vibrace - velmi vysoká intenzita

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

6. Klasické vibrace – nejvyšší intenzita
7. Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů
8. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
9. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
10. Pulzní program – nejkratší pravidelné pulzy – velice rychlé brnění
11. Pulzní program – pravidelné střídání kratších pulzů a jemnějšího brnění
12. Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem

Voděodolnost

Oceňujeme 100% vodotěsnost pomůcky. Volta G5 bude skvělým společníkem pro dlouhé večerní koupele i na rychlovky ve sprše. Odvážlivci si ji můžou vzít i do vířivky.

Design a tvar

Vibrátor Volta připomíná trochu delfína, nebo zobák pelikána, který se po zapnutí rozkmitá (více a méně se otevírá). Od pootevřených špiček po stranách vede rozšiřující se linie až k bílé rukojeti, na které najdete tři tlačítka (mínus, plus, FUN). Vnitřní otvor rukojeti zdobí lesklá stříbrná barva. Rukojeť se dobře drží v ruce a usnadňuje manipulaci s vibrátorem.

Materiál

Pružný a přesto pevný lékařský silikon si zamilujete. Při pohlázení ucítíte trochu drsnější, pudrový povrch, ale po použití lubrikačního gelu zjemní. Rukojeť zdobí stříbrno-bílý plast, který je na dotek hladký jako sklo.

Barva

Vibrátor nabízíme ve třech barevných provedeních.

- Sametově matná **fialovo-růžová** barva působí smyslně, vznešeně a elegantně.
- Nepřehlédnutelná **modrá** barva oceánu rozbouří vaše libida a naladí vás na vlnu žhavého experimentování.
- Magický **černý** odstín roztáčí kola erotické fantazie a vyzve vás k rozmazlení každé erotogenní zóny na těle.

Rozměry

Fun Factory Volta padne akorát do ruky. Je lehká a nebolí z ní ruce.

- Celková délka: 18,9 cm
- Použitelná délka: 12 cm
- Průměr v nejširší části: 4,7 cm
- Průměr v nejužší části: 2 cm
- Hmotnost: 192 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark