

Vibrátor umělá kůže CYBERSKIN 19 x 4 cm

Údržba

Doporučujeme občas použít dezinfekci na erotické pomůcky.

Nabíjení

Vibrátor je napájen na **2 baterie typu C** (malý monočlánek). Trochu hůře se vyndávají, je někdy nutné je „vyklepnout“ prudším pohybem ruky (nic složitého, otázka cviku a jednoho pohybu ruky).

Ovládání

Vibrátor zapneme menším kolečkem ve spodní části. Otočením kolečka po směru hodinových ručiček se vibrace zapne.

Voděodolnost

Vibrátor **není voděodolný**. Je třeba jej opatrně omývat pod tekoucí vodou (tak aby se do strojku nedostala voda), nebo otírat mokrým hadříkem.

Materiál

Nejlepší, jako živý, jinak se to nedá popsat.

Barva

Neutrální, tělová s jemným nádechem bílé kávy, hodně oblíbená.

Rozměry

- Délka vč. ovládání: 19,5 cm
- Délka bez ovládání: 17 cm
- Průměr žalud: 4,2 cm
- Průměr střední části: 4,3 cm
- Průměr spodní části: 4,7 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark