

## Vibrátorek na klitoris Funny Pink!

### Nabíjení

Napájen na jednu **tužkovou AA baterii**

Spodní kryt otočíme tak, aby šipka ukazovala na polohu **open** a potom jen potáhneme. Vložíme baterii znaménkem + dolů a kryt zavřeme. Šipku otočíme do polohy **on** a vibrace se zapne. Při vypnutí musí být v poloze **off**.



### Voděodolnost

Ve spodní části má oddělující regulátor vibrace od samotného vibrátoru **gumový kroužek**, měl by být tedy voděodolný. Podle výrobce pouze v tekoucí vodě (sprcha, omývání po použití atd.). My jsme jej strčili rovnou na dvě minuty do hrnku s vodou. Bohužel, uvnitř byla voda. Ne moc, ale přece. Takže do **sprchy raději ne**, umývat opatrně, namáčet při umývání jen krátce. Po kontaktu s vodou vibrátor raději otevřete a nechte případně vyschnout.

### Rozměry

- Délka vč. ovládání: 9,7 cm
- Délka bez ovládání: 6,2 cm
- Průměr vrchní části: 2 cm
- Průměr střední části: 2,3 cm
- Průměr spodní části: 2 cm

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark