

Rotační vibrátor s výběžkem na klitoris Pasadena Player

Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Pro odemknutí nebo zamknutí podržte dlouze horní tlačítko.
- Krátkým stisknutím horního tlačítka vibrátor zapnete nebo vypnete.
- Krátkým stisknutím prostředního tlačítka přepnete rotační programy.
- Podržením prostředního tlačítka rotační funkci zastavíte.
- Krátkým stisknutím spodního tlačítka přepnete vibrační programy.
- Podržením spodního tlačítka zastavíte vibrační funkci.

Vibrační programy

- 3 rotační + 10 vibračních

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon
- Plast

Barva

- Růžová

Rozměry

- Rozměry vaginální části: 12,7 x 3,7 cm
- Rozměry výběžku: 6,3 cm x 2,5 cm
- Celková délka vibrátoru: 21,5 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark