

Vibrátor s přísavkou Unicorn (21,5 cm)

Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí podržte ovládací tlačítko po dobu 3 sekund.
- Krátkým stiskem ovládacího tlačítka měníte vibrační programy.

Vibrační programy

- 10 vibračních programů

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon

Barva

- Růžovo-modrá se třpytkami

Rozměry

- Rozměry: 21,5 x 4,5 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark