

Silikonový vibrátor s výběžkem Chic Girl

Údržba

Vibrátor s vodotěsnou úpravou vyčistíte raz dva. Před i po použití ho umyjte teplou vodou a mýdlem. Pokud si potrpíte na důkladnou čistotu, [Dezinfekce pomůcek](#) vám prokáže žádanou službu. Při skladování mějte vibrátor Chic Girl uložený v textilním pytlíčku nebo odděleně od ostatních pomůcek. Zabráníte tak tomu, aby na sebe materiály vzájemně působily a poškozovaly se.

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme vibrátor dobít do plna. Šetříte tím životnost baterie.

U moderní technologie nabíjení **Click ,n' Charge** stačí, abyste přiložili magnetickou USB nabíječku ke dvěma magnetickým plíškům ve spodní části vibrátoru. Druhý konec USB kabelu připojte přes adaptér do elektrické zásuvky.

Nabíjení vibrátoru poznáte podle červené kontrolky, která se rozsvítí ve spodní části rukojeti. V momentě, kdy se světýlko změní na zelené, můžete ho odpojit z napájení. Vibrátor můžete nabíjet průběžně, tzn., že nemusíte čekat, až se úplně vybijí a vypne třeba uprostřed hrátek. Pokud budete mít pocit, že jeho výkon slábne, šup s ním na nabíječku.

Ovládání

Jednoduché ovládání vibrátoru zvládnete na první dobrou. Zapnete ho delším, asi třísekundovým stisknutím jednoho nebo druhého tlačítka ve spodní části vibrátoru. Po zapnutí hračky se rozsvítí dolní část rukojeti.

Vrchním tlačítkem ovládáte intenzitu vibrací včetně pulzních programů v hlavní části vibrátoru, spodním tlačítkem zase ty ve výběžku.

Vibrátor vypnete delším přidržením jednoho ze dvou tlačítek až do zhasnutí spodní části rukojeti.

Nevýhodou je, že pokud se chcete dostat zpět na předchozí program, musíte se dopředu proklikat všemi ostatními, až znovu narazíte na ten svůj oblíbený.

Vibrační programy

Nálož 10 vibračních programů ve výběžku na klitoris a v hlavní části vibrátoru vám dá pořádně zabrat.

Hlavní část vibrátoru: Hrubé (Rumble) vibrace

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark



1. Klasické vibrace – nízká intenzita
2. Klasické vibrace – střední intenzita
3. Klasické vibrace – vysoká intenzita
4. Pulzní program – nejdelší pravidelné pulzy
5. Pulzní program – delší pravidelné pulzy
6. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy
7. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
8. Pulzní program – zesilující sinusoida
9. Pulzní program – čtyři kratší pulzy zakončené jedním delším
10. Pulzní program – čtyři střední pulzy zakončené jedním hrubším

Výběžek na klitoris: Jemnější (Buzzy) vibrace

1. Klasické vibrace – nízká intenzita
2. Klasické vibrace – střední intenzita
3. Klasické vibrace – vysoká intenzita
4. Pulzní program – nejdelší pravidelné pulzy
5. Pulzní program – delší pravidelné pulzy
6. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy
7. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
8. Pulzní program – zesilující sinusoida
9. Pulzní program – čtyři kratší pulzy zakončené jedním delším
10. Pulzní program – čtyři střední pulzy zakončené jedním hrubším

Voděodolnost

Díky vodotěsné úpravě si s vibrátorem rozšíříte obzory při jakékoliv vodní aktivitě. Takže kde chcete zažít orgasmus nejdříve? Ve sprše? Ve vaně? Nebo ve vířivce? Vyzkoušejte všechny možnosti.

Design a tvar

Vibrátor Chic Girl působí luxusním a propracovaným dojmem a svým tvarem trochu připomíná telefonní sluchátko. Pomůcka má širší špičku i klitoridální část doplněnou o dráždivé výstupky. Díky tomu vibrátor více stimuluje bod G i klitoris. Bytelná rukojeť se dobře drží v ruce a na podsvícený ovládací panel uvidíte i pod peřinou.

Materiál

Sametově hebký silikonový vibrátor bez jakéhokoliv zápachu nebo viditelných spojů. Spodní část rukojeti je zdobená pozlaceným plastem, který **po zapnutí svítí a mění barvu**. Dostatečně ohebný a zároveň pevný výběžek parádně stimuluje klitoris.

Barva

Můžete si vybrat ze dvou přitažlivých barev. Která vás uhrane?

Černá: Uhrančivě černé provedení ve vás probudí ty nejtajnější sny a přání. Zatoužíte po smyslném rozmazlování.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Vínová: Těto barvy dosáhnete kombinací červené a fialové, což znamená, že vibrátor v této barvě bude pro energické, náruživé a náročné ženy.

Rozměry

Svémi rozměry se vibrátor Chic Girl hodí pro náročné začátečnice.

- Celková délka: 18,4 cm
- Použitelná délka: 10,6 cm
- Délka výběžku: 7,4 cm
- Maximální průměr: 3,6 cm
- Průměr výběžku: 3,1 cm
- Hmotnost: 146 g

Prodejce:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoci?**
Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**
Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark