

2 Function Rabbit Vibrator

Údržba

Před i po každém použití pomůcku namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Dezinfekce pomůcek zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí jen dezinfekci nastříkat na povrch hračky, nechat ji minutku působit a pak opláchnout. Nakonec pomůcku pořádně otřete ručníkem a schovejte ji do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

USB nabíjení

Ovládání

Jednoduché ovládání pomocí tlačítek pro změnu vibračních režimů.

Vibrační programy

10

Voděodolnost

Tento produkt je vodotěsný

Materiál

Silikon, PU, ABS

Rozměry

Celková délka: 23,7 - 24,2 cm; Vložitelná délka: 12,8 - 13,3 cm; Průměr: 3,7 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark