

## Fun Factory Stronic Drei revoluční pulzátor

### Údržba

Díky vodotěsnému provedení je údržba pomůcky snadná a rychlá. Doporučujeme ji po každém použití namydřit a opláchnout pod proudem teplé vody. [Dezinfekce pomůcek](#) pak dotáhne čištění k dokonalosti, protože vás zbaví všech mikroskopických špínek a fujtajblů, které se rády udržují v záhybech pulzátoru. Pak už stačí jen hračku vytřít do sucha a uložit ji do krabičky nebo textilního pytlíku tak, aby její silikonový materiál nemohl chemicky reagovat při kontaktu s ostatními materiály vašich erotických pomůcek.

**Sterilizace a vyvařování:** I když je silikonový materiál dost odolný, výrobce sterilizaci vibrátoru pomocí varu nedoporučuje. Vysoká teplota by mohla poškodit pulzační motorek. My si stojíme za tím, že vyvařování pulzátoru není potřeba, protože silikon patří k neporézním materiálům. To znamená, že se do něj nezavrtávají žádné nečistoty. Ale pokud si chcete experiment s vyvařováním vyzkoušet, tak jen na vlastní nebezpečí.

### Nabíjení

I když první nabíjení trvá šílených 12-16 hodin, doporučujeme to vydržet a pulzátor před prvním použitím dobít do plna. Prodloužíte tím výdrž baterie.

Z výroby je pulzátor Stronic Drei nabitý jen částečně. Magnetickou koncovku kabelu přiložte ke dvěma kovovým bodům na konci pulzátoru a konektor USB kabelu připojte k notebooku nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Prvotní nabíjení trvá cca 12 až 16 hodin. Během nabíjení svítí červené světýlko na napájecím kabelu. Při dobití do 33 % kapacity baterie bliká pouze tlačítko MÍNUS, které se pak rozsvítí a začne blikat tlačítko PLUS, dokud se Stronic nedobije do 66 % své kapacity. Pak už do plného nabití svítí obě tlačítka se znaménky a bliká tlačítko FUN.

Nabíjení probíhá jen pod podmínkou odemčení cestovního zámku. To provedete pomocí stisknutí tlačítek FUN + PLUS (držet současně cca 0.5 sec.) Při plném nabití všechna tlačítka na pomůcce zhasnou a zůstane svítit už jen kontrolka na nabíjecím kabelu.

### Ovládání

Jednoduché ovládání vás bude bavit. Pulzátor zapnete nebo vypnete delším podržením tlačítka FUN. Chcete-li měnit jednotlivé programy, stačí stisknout tlačítko PLUS (+) nebo MÍNUS (-), podle toho, kterým směrem se mají programy přepínat. Praktický cestovní zámek aktivujete současným podržením tlačítek FUN a MINUS (-) po dobu cca 0,5 s nebo do chvíle, dokud nezabliká světýlko. Pulzátor pak odemknete tak, že stisknete tlačítko FUN a PLUS (+) současně po dobu cca 0,5 s.

### Vibrační programy

Stronic Drei nabízí **10 pulzních programů**. Při zapnutí se vždy spustí automaticky režim č. 4, tzv. „Perfektní start“. Programy jsou seskupeny do čtyř kategorií – algoritmické režimy (č. 1, 2, 3), Perfektní start (č. 4), konstantní režimy (č. 5, 6, 7) a dynamické režimy (č. 8, 9, 10). Každý program (kromě Perfektního startu) má 3 úrovně.

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark



1. Dirty Dancing
2. Cval
3. Rachot
4. Perfektní start – stabilní pravidelné pulzy
5. Samba – vlnité impulzy nejpomalejší
6. Rachot – vlnité impulzy rychlejší
7. Rychle – vlnité impulzy nejrychlejší
8. Roller Ball
9. Vídeňský valčík
10. Rumba

## Voděodolnost

Skutečnost, že je pomůcka 100% vodotěsná, jsme si sami ověřili při testování. Můžete si s ním proto zařadit ve sprše, ve vaně nebo ve vířivce, protože orgasmem okořeněný wellness se promění v nejlepší relax ve vašem životě.

## Design a tvar

Moderní design vibrátoru upoutá pozornost na první pohled a působí masivním dojmem. Ergonomicky zahnutý tvar s výraznými vroubkami se skvěle přizpůsobí vagině ženy. Parádně se hodí i pro stimulaci G-bodu. Ovládací panel s tlačítky dobře padne do dlaně a nevyklouzne z ruky.

## Materiál

Stronic Drei je vyrobený ze 100% lékařského silikonu. Ten vyniká svým kvalitním a zdravotně nezávadným provedením a sametově hebkým povrchem. Lehký poprašek pudru na něm vytváří jemný bílý povlak. Povrch má pulzátor zvlněný do záhybů (tzv. hřebenu), které umožňují intenzivnější stimulaci. Rukojeť se vyrábí z plastu, včetně ovládacích tlačítek v jeho přední části. Dva kovové konektory najdete na spodní straně.

## Barva

Malinově růžová barva vás oslní svou hravostí a koketností. Zatoužíte po vzrušujícím dobrodružství, které vás stáhne s sebou do hlubin nespoutané rozkoše.

## Rozměry

Pulzátor Stronic Drei je celkem těžký, protože potřebuje sílu k handsfree přiažení. V batohu ani v kufru na kolečkách se vám ale nepronese.

- Délka včetně ovládacího panelu: 24 cm
- Délka bez ovládacího panelu: 16 cm
- Průměr nejúžší části: 3,3 cm
- Průměr nejširší části: 4,5 – 7,5 cm
- Hmotnost: 416 g

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark