

Watchme Wireless Technology bezdrátové hodinky

Údržba

V případě ušpinění hodinky umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v originálním obalu nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Hodinky připojte přes USB kabel k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Tlačítkem On/Off zapnete hodinky i vibrační patronu v dildu.
- Tlačítkem s označením plus zesilujete vibrace v dildu, tlačítkem mínus intenzitu vibrací snižujete.

Voděodolnost

- Voděodolné

Materiál

- Silikon

Barva

- Černá

Rozměry

- Univerzální



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark