

## Vibrátor Corn Cob (19,5 cm)

### Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabici nebo textilním pytlíku.

### Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.



### Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí dlouze podržte ovládací tlačítko na stopce kukuřice.
- Krátkými stisky ovládacího tlačítka měníte programy.

### Vibrační programy

- 10 vibračních programů

### Voděodolnost

- Voděodolný

### Materiál

- Silikon

### Barva

- Žlutá

### Rozměry

- Délka: 19,5 cm
- Průměr: 2,5-3,5 cm
- Hmotnost: 274 g

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark