

Fleshlight Vstroker - rozšíření

Údržba

Nikdy neumývat pod vodou, otírat jen vlhkým hadříkem. Po vyčištění vytřete hadříkem do sucha (VStroker adaptér musí být kompletně suchý).

Nabíjení

VStroker má dvě části (nástavec a senzor zařízení). Odšroubováním nástavce se dostanete k vložení baterií. Kryt na baterie otevřete a vložíte 2 AAA baterie (viz. foto uvnitř). Kryt opět zavřete a zašroubujete nástavec.



Ovládání

Do počítače vložíte USB kabel (flashdisk) a přiložené CD. Můžete si stáhnout zkušební erotický film i získat přístup do Vstroker World zdarma na 7 dní, po uplynutí doby je nutné mít členství na VStroker.com. Odšroubujete zadní kryt vagíny Fleshlight a přišroubujete nástavec. Malým tlačítkem (zapnutí - bude svítit zeleně) jste připojeni k počítači. Při spuštění filmu začnete pohybovat vagínou. Děj uvnitř filmu se přizpůsobí vašim pohybům. Budete si připadat jako v realitě :)

Rozměry

- průměr nástavce: 6,5 cm
- délka USB: 8,4 cm
- průměr USB: 1 - 2,5 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark