

Masážní hlavice Europe Magic Wand s kabelem (34 cm)

Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Před mytím odpojte hračku z elektrické zásuvky. Skladujte ji v krabici nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Masážní hlavici musíte mít během používání připojenou k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte tlačítko POWER.
- Tlačítkem PLUS zvyšujete intenzitu vibrací.
- Tlačítkem MINUS intenzitu vibrací snížíte.

Vibrační programy

- 6 vibračních programů

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- ABS plast a silikon

Barva

- Bílo-modrá

Rozměry

- Délka: 34 cm
- Délka kabelu: 2,5 m
- Průměr hlavice: 6 cm
- Hmotnost: 793 g



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark