

Satisfyer Endless Fun Black

Údržba

Hračka je snadno čistitelná teplou vodou a mýdlem. Doporučujeme produkt před i po použití pořádně umýt mýdlem a pak opláchnout pod tekoucí vodou. Produkt by se měl pak osušit ručníkem a uložit do krabičky nebo textilního pytlíku. Různorodé materiály na sebe chemicky působí a můžou se poškodit.

Nabíjení

- USB magnetické nabíjení
- Lithiová-iontová baterie

Ovládání

- Snadné ovládání
- 3 výkonné motory

Vibrační programy

- 10 různých nastavení vibrací
- 100 kombinací vibrací

Voděodolnost

- Vodotěsný (IPX7)

Materiál

- Tělesně bezpečný silikon
- Snadné čištění

Rozměry

- Délka: 20,8 cm
- Šířka: 7,1 cm
- Výška: 9,4 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark