

Satisfyer Sexy Secret Panty

Údržba

Hračka je snadno čistitelná teplou vodou a mýdlem. Doporučujeme produkt před i po použití pořádně umýt mýdlem a pak opláchnout pod tekoucí vodou. Produkt by se měl pak osušit ručníkem a uložit do krabičky nebo textilního pytlíku. Různorodé materiály na sebe chemicky působí a můžou se poškodit.

Nabíjení

- Magnetické USB nabíjení

Ovládání

- Ovládání pomocí aplikace
- Whisper mode (tichý režim)

Vibrační programy

- 8 přednastavených vibračních režimů
- Neomezený rozsah programů přes aplikaci

Voděodolnost

- Vodotěsný (IPX7)

Materiál

- Vysoce kvalitní, ultra-měkký silikon
- Snadné čištění

Rozměry

- Délka: 8,57 cm
- Výška: 2,9 cm
- Šířka: 3,9 cm
- Hmotnost: 40,3 g



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark