

Vibrační Venušiny kuličky Juicy Plum s dálkovým ovládáním

Údržba

Údržbu voděodolných Venušiny kuliček zvládnete levou zadní. Po každém použití je namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a pak je otřete jemným ručníkem.

Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech mikroskopických bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchou pomůcku nakonec uložte do originální krabičky nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkala ostatních hraček ve vašem šuplíku slasti. Různorodé materiály na sebe totiž chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Venušiny kuličky posílá výrobce cca z 1/4 nabité. Před prvním použitím byste je ale měli dobít do plna. Prodloužíte tak životnost i výdrž akumulátoru. K nabíjení slouží magnetický USB kabel, který najdete v balení. Jeho magnetickou koncovku přiložte ke dvěma stříbrným bodům umístěným na konci ocásku Venušiny kuliček a druhý konec kabelu připojte k powerbanke nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Nabíjení trvá cca 2 hodiny a poznáte ho podle blikající kontrolky pod ovládacím tlačítkem. Ve chvíli, kdy je pomůcka nabitá, zůstane kontrolka svítit. Po nabití zvládne hračka fungovat až 1,5 hod. bez přestávky.

Dálkový ovladač dobíjí jedna knoflíková baterie typu CR 2032. Před prvním použitím pomůcky musíte ovladač otevřít, abyste z baterie odstranili krycí papírek, který zabraňuje jejímu vybíjení. To uděláte tak, že na zadní stranu krytu přiložíte palec a jemně ho odsunete směrem ven. Správný směr vám naznačí i červená šipka na bílém papírku, který trčí zpod uzávěru.

Ovládání

Jednoduché ovládání si zamilujete. Kuličky zapnete nebo vypnete delším cca 2vteřinovým stisknutím jediného ovládacího tlačítka, které najdete uprostřed kuličky, která se napojuje na silikonovou šňůrku. Pomůcka krátce zavibruje a tlačítko se rozsvítí. Krátkými stisky pak cyklicky přepínáte vibrační režimy a z posledního módu se pak plynule vrátíte zase k tomu prvnímu.

Magnetickou kuličku uvnitř první kuličky rozhoupete přes dálkový ovladač. Po zapnutí samotných Venušiny kuliček už pak stačí jen krátce stisknout spodní tlačítko se symbolem kruhu a obloučku. Toto tlačítko mění způsob houpání, poskakování nebo kroužení magnetické kuličky. Jeho dlouhým podržením funkci magnetického pole vypnete.

Horní tlačítko s vlnovkou na ovladači slouží k ovládání vibrací. Po zapnutí samotných Venušiny kuliček krátkým stisknutím přepínáte vibrační programy. Dlouhým, cca 3vteřinovým podržením vibrace zastavíte. Venušiny kuličky ale pořád zůstanou v pohotovostním režimu. Pro jejich úplné vypnutí proto nakonec musíte dlouze podržet i jejich ovládací tlačítko na těle pomůcky.



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Vibrační programy

S 10 vibračními programy prožijete slastnou noc a ještě rozkošnější ráno.

1. Klasická vibrace – nízká intenzita
2. Klasická vibrace – střední intenzita
3. Klasická vibrace – nejvyšší intenzita
4. Dlouhá, pomalá pulzní vibrace
5. Střídání dlouhých a krátkých pulzů
6. Dva krátké pulzy vystřídá jeden dlouhý
7. Klasickou vibraci střídá pulzní vibrace
8. Tři krátké pulzy vystřídá jeden dlouhý
9. Střídání dlouhého pulzu se třemi ultra krátkými
10. Rychlá pulzní vibrace

Voděodolnost

Pomůcka je voděodolná, proto ji pokaždé jednoduše umyjete. K vodním hrátkám je ale raději nevěte. Do zdiřky pro nabíjení by se mohla dostat voda.

Design a tvar

Venušiny kuličky v klasickém dvojitém provedení vypadají díky vínové barvě elegantně a připomínají trochu přesýpací hodiny. Díky úzké špičce první kuličky se hračka snadno zavádí. Ocásek pomůcky je dlouhý a trochu pružný. Usnadňuje proto vytahování pomůcky ven. Celkově se pomůcka dobře drží v ruce, proto se s ní snadno manipuluje. Díky svému modernímu designu vypadá luxusně, a hodí se proto i jako dárek.

Materiál

Jádro pomůcky tvoří pevný a odolný ABS plast, který intenzivně přenáší vibrace po celé délce hračky. Sametově hladký povrch Venušiny kuliček je z kvalitního, neporézního silikonu, který má hypoalergenní vlastnosti. Proto se se silikonovým materiálem často setkáte v lékařském nebo kosmetickém průmyslu.

Barva

Krásně sytá, vínová barva Venušiny kuliček vypadá elegantně a svým odstínem připomíná štavnaté švestky.

Rozměry

Pomůcka parádně zaplní vaginu, ale díky fajn průměru se velikostně hodí i pro začátečnice nebo ženy, které ještě nerodily.

- Celková délka: 22 cm
- Délka zaváděcí části: 9 cm
- Délka šňůrky: 13 cm
- Průměr kuliček: 3,5 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Rozměry ovladače: 6,5 x 3,5 cm
- Hmotnost ovladače: 14 g
- Hmotnost kuliček: 98 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoc?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark