

## Masážní minivibrátor Itsy Bitsy

### Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabici nebo textilním pytlíku.

### Nabíjení

- Vibrátor připojíte přes USB kabel k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

### Vibrační programy

- Vibrátor se ovládá pomocí jediného podsvíceného tlačítka. Podržení tlačítka pomůcku zapnou i vypnete. Krátkými stisky pak přepínáte vibrační programy.

### Voděodolnost

- Voděodolné

### Materiál

- Silikon, ABS plast

### Barva

- Růžová

### Rozměry

- Celková délka: 8, 8 cm
- Maximální průměr hlavice: 4 cm
- Délka rukojeti: 3, 46 cm
- Maximální průměr rukojeti: 1, 57 cm



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark