

Realistický vibrátor s přísavkou a varlaty Real Touch (18 cm)

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete i potmě. Po hrátkách ho pořádně namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem. [Dezinfekce pomůcek](#) zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkal ostatních hraček ve vašem šuplíku. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Vibrátor vám dojde z části nabitý, ale před prvním použitím ho dobijte do plna. Prodloužíte tím i životnost baterie. Pomůcka se dobíjí pomocí USB kabelu. To znamená, že jednu stranu zastrčte do zdířky s označením DC. Najdete ji ve spodní části vibrátoru pod ovládacím tlačítkem. Druhý konec kabelu s plochým konektorem zapojte do akumulátoru pro mobilní telefon nebo třeba powerbanky.

Při testování jsme zjistili, že se hračka za doprovodu problikávající diody nabíjí cca 120 min. Po dobití dioda zůstane svítit a vibrátor vibruje 90 min v kuse.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Pomůcku zapnete i vypnete delším podržením jediného ovládacího tlačítka s typickým označením „power“, které najdete u pomyslného kořene hračky cca 2 cm nad přísavkou. Vibrační programy si volíte krátkým stisknutím tlačítka. Stimulační režimy se přepínají cyklicky. To znamená, že se po přepnutí posledního programu vrátíte zase k tomu prvnímu.

Vibrační programy

Cestičkami rozkoše vás provede dohromady 10 vibračních programů.

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity
3. Klasická vibrace vysoké intenzity
4. Rychlá pulzní vibrace
5. Rychlou pulzní vibraci střídá jeden delší pulz
6. Klasickou dlouhou vibraci střídají tři kratší a pak pět ultra krátkých, rychlých pulzů
7. Střídání nízké a vysoké intenzity vibrací
8. Čtyři delší pulzy střídá pomalu se snižující intenzita vibrace
9. Střídání rychlých, středně rychlých a pomalých pulzů
10. Sinusoida – postupně se zvyšující a snižující intenzita vibrací



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, která usnadní údržbu. Do vany nebo sprchy si ale hračku raději neberte. Do zdířky pro USB kabel by mohla zatéct voda a nadělat více škody než rozkoše.

Design a tvar

Vibrátor v designu penisu působí přirozeným a nadčasovým dojmem. Jeho tělo zdobí, kromě výrazného žaludu a žilkování, taky krásně tvarovaná varlata. Pomůcka má kompaktní velikost, proto se dobře drží v ruce. Spolehlivá přísavka drží na všech hladkých površích, takže si užijte handsfree jízdu nebo pomyslnou švédskou trojku.

Materiál

Kvalitní silikon si oblíbíte pro jeho sametovou hebkost a neporézní povrch. Silikonový materiál nezpůsobuje alergie, proto se používá i ve zdravotnictví.

Barva

Vibrátor nabízíme ve třech barevných variantách.

- Tělová barva evokuje lidskou kůži a umocní realistický design pomůcky.
- Po výrazném růžovém odstínu sáhnou hraví experimentátoři.
- Tajemná černá barva působí magicky a vyzve vás ke splnění nejtajnějších erotických fantazií.

Rozměry

Menší velikost a průměr vibrátoru doporučujeme i začátečníkům.

- Celková délka: 18 cm
- Použitelná délka: 12,7 cm
- Průměr žaludu: 3 cm
- Šířka varlat: 5,5 cm
- Maximální průměr: 3,6 cm
- Průměr přísavky: 5,5 cm
- Hmotnost: 247 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark