

# Kalhotkový vibrátor Sugar Pop Chantilly s dálkovým ovládáním

## Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte ho v krabičce nebo textilní pytlíku.

## Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.
- Dálkový ovladač pohání jedna kulatá baterie typu CR2032, která je součástí balení.



## Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí vibrátoru dlouze stiskněte ovládací tlačítko na vibrátoru.
- Opětovné krátké stisknutí tlačítka přepíná vibrační programy.
- Po zapnutí hračky krátkými stisky tlačítek PLUS nebo MINUS na ovladači měníte vibrační programy.
- Pokud chcete dálkovým ovladačem vibrace zastavit, stiskněte prostřední tlačítko ON/OFF.

## Vibrační programy

- 10 vibračních programů

## Voděodolnost

- Voděodolný

## Materiál

- ABS plast a silikon

## Barva

- Růžová

## Rozměry

- 8,4 x 2,8 cm

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark