

Automatický přirážecí masturbátor D Rush

Údržba

Díky voděodolné úpravě umyjete masturbátor dřív, než řeknete slon. Plastový obal nenamáčejte. V případě potřeby ho jen otřete vlhkým hadříkem. Vnitřní průhledný masturbační návlek z hračky vytáhněte a důkladně ji před i po každém použití pořádně namydlete a opláchněte pod tekoucí vodou.

Dezinfekce pomůcek účinně bojuje proti všem mikroskopickým nečistotám, kterých byste si na první pohled nevšimli. Stačí ji na hračku jen nastříkat, nechat minutu působit a pak opláchnout. Pak masturbační rukáv nechte uschnout nebo ho osušte měkkým ručníkem a vložte ho zpátky do plastového obalu. Hračku nakonec uložte do originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte odděleně, aby na sebe jejich různorodé materiály nereagovaly a navzájem se nepoškozovaly.



Nabíjení

Masturbátor je z výroby z cca 1/2 nabitý. Před prvním použitím ho proto doporučujeme dobít do plna, abyste prodloužili životnost i výdrž akumulátoru. USB-C konektor zasuňte do dírky pro nabíjení, kterou najdete na zadní straně vystouplé rukojeti. Druhý konec kabelu pak připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení, které trvá cca 3,5 hod, bliká červená kontrolka pod tlačítkem ON/OFF. Po úplném nabití červená dioda zhasne a rozsvítí se bílé světýlko pod ostatními tlačítky. Po dobití zvládne hračka fungovat cca 1,5 hodiny v kuse.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Pro zapnutí nebo vypnutí masturbátoru stiskněte na dobu cca 2 vteřin tlačítko ON/OFF. Všechny diody pod ovládacími tlačítky se rozsvítí a na displeji se rozsvítí čísla 7 a 9.

Krátkým stisknutím tlačítka se šipkami, které se rozbliká, spustíte nebo přepnete přirážení. Krátkým stlačením tlačítka s vlnovkou, které se taky rozbliká, zapnete nebo přepnete vibrace. Na displeji pak vidíte číslo aktuálního vibračního nebo přirážecího programu.

Obě funkce masturbátoru můžete používat současně nebo zvlášť. Pro vypnutí jedné z funkcí podržte její ovládací tlačítko po dobu cca 2 sekund, dokud se stimulace nezastaví a nezhasne dioda pod příslušným ovládacím tlačítkem. Když takto postupně vypnete obě funkce, masturbátor se uspí, ale zůstane pořád zapnutý. To poznáte podle displeje, na kterém budou svítit nuly. Pro úplné vypnutí hračky proto dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF.

Vibrační programy

Celkem 9 vibračních programů doprovodí muže na cestě na vrchol.

1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace střední intenzity
3. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
4. Pomalá pulzní vibrace s krátkými pulzy
5. Pomalá pulzní vibrace s dlouhými pulzy
6. Pomalé tempo střídání tří krátkých pulzů a jednoho dlouhého

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

7. Rychlejší tempo střídání tří krátkých pulzů a jednoho dlouhého
8. Střídání dlouhých a krátkých pulzů
9. Střídání pomalých pulzů od toho nejkratšího po nejdelší

Programy/úrovně intenzity

Automatický masturbátor D Rush přiřazuje v rytmu 9 programů.

1. Pomalé přiřazení
2. Středně rychlé přiřazení
3. Nejrychlejší přiřazení
4. Přerušované přiřazení
5. Po sedmi přírazech nastane pauza
6. Střídání pomalého a rychlého přiřazení
7. Pomalé přerušované přiřazení střídá rychlé přiřazení
8. Po jednom přiřazení nastane pauza a po ní pět přiřazení
9. Po sedmi přiřazeních nastane pauza a po ní tři přiřazení

Voděodolnost

Masturbátor je voděodolný. Po masturbaci nebo hrátkách s partnerkou hračku umyjte pod tekoucí vodou. Do sprchy ani vany si ale pomůcku neberte. Voda by mohla poškodit motorek uvnitř hračky.

Design a tvar

Masturbátor vypadá nenápadně a trochu nám připomíná robota. Jeho vyklápěcí ramena evokují paže. Jinak ale hračka působí moderně a má luxusní design. Díky vymodelovanému madlu na zadní straně hračky se dobře drží i bez vysunutí ramen. Po odšroubování spodního i horního víčka uvidíte průhledný, měkký masturbační rukáv, který je hebký na dotek. Hračka je průchozí a oboustranná. Proto ji řadíme mezi multifunkční hračky.

Materiál

Šedý obal z hladkého a odolného ABS plastu schovává měkký masturbační rukáv z příjemně elastického TPE materiálu.

Barva

Antracitově šedá metalíza vypadá elegantně a luxusně.

Rozměry

Masturbátor je docela robustní, díky rukojetím se ale dobře drží v ruce.

- Celková výška masturbátoru: 16 cm
- Šířka hlavičky masturbátoru: 13,4 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Délka masturbačního návleku: 12,5 cm
- Průměr masturbačního návleku v klidu: 3 cm
- Délka rozevřené rukojeti: 7,7 cm
- Hmotnost: 915 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoc?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark