

## Silikonový vibrátor Flute (18 cm)

### Údržba

Před i po každém použití vibrátor opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním balení nebo textilním pytlíku.

### Nabíjení

- Pomůcku připojte přes magnetický USB kabel k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

### Ovládání

- Delším stiskem tlačítka vibrátor zapnete (rozsvítí se dioda tlačítka), stejným způsobem pomůcku vypnete.
- Krátkými stisky tlačítka přepínáte vibrační programy.

### Vibrační programy

- 10 vibračních programů

### Voděodolnost

- Vodotěsný

### Materiál

- Silikon

### Barva

- Červená

### Rozměry

- Celková délka: 18 cm
- Použitelná délka: 13 cm
- Max. průměr: 3,5 cm
- Hmotnost: 136 g



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoct?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark