

Masážní hlavice Lady Wand (24 cm)

Údržba

Před i po každém použití masážní hlavici opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním balení nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí masážní hlavice podržte spodní tlačítko se symbolem ON/OFF po dobu cca 3 vteřin.
- Krátkým stisknutím prostředního tlačítka zvýšíte intenzitu vibrací.
- Krátkým stisknutím horního tlačítka změníte vibrační program.

Vibrační programy

- 10 vibračních programů ve 4 intenzitách

Voděodolnost

- Voděodolná

Materiál

- ABS plast
- Silikon

Barva

- Růžová metalíza

Rozměry

- Celková délka: 23,7 cm
- Průměr hlavice: 4,7 cm
- Průměr rukojeti: 3,6 cm
- Hmotnost: 270 g



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark