

Silikonový vibrátor s přísavkou Mister A (19 cm)

Údržba

Před i po každém použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v originálním obalu nebo textilní pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Delším podržením tlačítka ON/OFF vibrátor zapnete nebo vypnete.
- Krátkými stisky tlačítka se symbolem vlnovky přepínáte vibrační programy.

Vibrační programy

- 10 vibračních programů

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon

Barva

- Černá

Rozměry

- Celková délka: 19 cm
- Max. průměr: 4,4 cm
- 218 g



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark