

## Kalhotkový vibrátor Pantie Party s dálkovým ovládáním (9 cm) + dárek toybag

### Údržba

Vodotěsný vibrátor umyjete raz dva. Před i po každém použití ho namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. **Dezinfekce pomůcek** zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických, kterých byste si na první pohled ne všimli. Stačí ji jen nastříkat na povrch, nechat minutku působit a pak opláchnout. Doporučujeme při čištění vytáhnout vibrační těleso a umýt a otřít i vnitřní část pomůcky. Nakonec celý vibrátor pečlivě osušte ručníkem a schovejte ho do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky ve svém šuplíku slasti skladujte odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe jejich různorodé materiály reagovaly a poškozovaly se.



### Nabíjení

Z výroby vám přijde pomůcka cca z 1/3 nabitá. Před prvním použitím ji ale doporučujeme dobít do plna, abyste tím prodloužili výdrž i životnost akumulátoru. Příložený USB kabel jeho magnetickým koncem připojte ke dvěma stříbrným bodům na černém ovládacím panelu a jeho druhý konec připojte přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Ovládací panel neboli černé vibrační těleso pomůcky můžete ze silikonové části vyjmout a diskrétně ho nabíjet kdekoliv a komukoliv na očích. Vibrační těleso vypadá trochu jako chytré hodinky, proto vás nebude nikdo z ničeho podezírat.

Nabíjení kalhotkového vibrátoru trvá cca 1 hodinu a 10 minut, během které bliká modrá dioda pod ovládacím tlačítkem. V momentě úplného nabití kontrolka zhasne. Na jeden záťah zvládne hračka vibrovat až 50 minut podle zvolené intenzity vibrací.

Dálkový ovladač funguje díky knoflíkové baterie typu CR 2032. Tu vám výrobce posílá už vloženou a chráněnou bezpečnostní fólií před vybitím přímo v ovladači. Druhý kus pak najdete přiložený v krabičce. Před prvním použitím musíte ochrannou fólii z ovladače vytáhnout. To uděláte tak, že pomocí palce přiloženého na zadní stranu ovladače sejmete kryt silným tahem v protisměru šipky, kterou výrobce naznačil na krytu. Po odstranění fólie nebo výměně baterie pak krytku zasuňte zpátky.

### Ovládání

Ovládání jedním tlačítkem hravě zvládnete. Abyste vibrátor zapnuli, stiskněte jeho černé tlačítko a podržte ho po dobu cca 3 vteřin. Jakmile se pod ním rozsvítí modrá dioda, pomůcka je tzv. probuzená a připravená k použití. Opětovnými krátkými stisky ovládacího tlačítka měníte vibrační programy. Až se proklikáte všemi programy, tak po tom devátém pomůcka přestane vibrovat. Znovu proto stiskněte tlačítko a vibrátor se vrátí k prvnímu vibračnímu režimu. Pro vypnutí hračky stiskněte a podržte ovládací tlačítko opět po dobu 3 vteřin. Modrá kontrolka zhasne, takže budete mít jistotu, že se pomůcka vypnula.

Kalhotkový vibrátor Pantie Party můžete ovládat i přes dálkový ovladač. Stačí jen vyndat průhledný plastový plíšek z otvoru pro baterii, který zabraňuje jejímu vybití. Pro sejmutí krytu baterie musíte vynaložit trochu více síly, než byste čekali. Jakmile ochrannou fólii odstraníte, zacvakněte kryt zpátky, zapněte vibrátor a taky dálkový ovladač. To

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

uděláte tak, že jeho tlačítko se symbolem Power stisknete na dobu 3 vteřin, dokud uprostřed ovládacího panelu neproblikne modrá dioda. Pak už stačí krátce stisknout horní tlačítko s kresbou vlnovky a libovolně měnit vibrační programy ve vibrátoru. Ovladač se vypíná stejným způsobem, jako se zapnul a jeho vypnutí poznáte podle toho, že pomůcka přestane vibrovat. Vibrátor ale i nadále zůstane v pohotovostním režimu, připravený pro ruční ovládání.

Dálkový ovladač má dosah 10 metrů a při testování jsme zjistili, že přes zavřené dveře se tato vzdálenost zkrátí na 5 metrů.

## Vibrační programy

Celkem 9 vibračních programů prokrvívá klitoris a přivede ho k bouřlivému orgasmu.

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity
3. Klasická vibrace vysoké intenzity
4. Středně rychlá pulzní vibrace s krátkými pulzy
5. Pulzní sekvence střídavé vibrace se vzrůstající a snižující se intenzitou
6. Pomalá sekvence dlouhých pulzů se vzrůstající intenzitou
7. Pomalu vzrůstající intenzitu vibrace vystřídají dva krátké a rychlé pulzy
8. Pomalá pulzní vibrace s dlouhými pulzy
9. Dva krátké a rychlé pulzy vystřídá jeden delší

## Voděodolnost

Kalhotkový vibrátor Pantie Party je díky magnetickému nabíjení vodotěsný. Dámy, vezměte si vibrátorek pod plavky a běžte si zaplavat nebo se pohodlně uvelebite ve vaně.

## Design a tvar

Kalhotkový vibrátor Pantie Party nám trochu připomíná rejnoka. Díky své malé velikosti a anatomicky dobře tvarovanému tělu se vejde do kalhotek a perfektně doléhá na klitoris. Oválný ovladač hravě schováte do dlaně a snadno se ovládá. Celkově hračka působí moderně a elegantně. Její provedení vyzývá k novým erotickým dobrodružstvím.

## Materiál

Vibrační jádro pomůcky se vyrábí z pevného a odolného ABS plastu, který intenzivně přenáší vibrace na měkká silikonová křídla vibrátoru. Silikon je na dotek hebký jako samet a snadno se čistí, protože má neporézní povrch a hypoalergenní vlastnosti.

## Barva

- Tyrkysová

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

## Rozměry

Vibrátor díky svým malým rozměrům hezky vklouzne do kalhotek a můžete ho použít i během sexu. Při splnutí v jedno tělo s partnerem nebude nikde překážet.

### Vibrátor:

- Celková délka: 9 cm
- Maximální šířka: 4,9 cm
- Tloušťka: 2,6 cm
- Hmotnost: 46 g

### Dálkový ovladač:

- Rozměry: 7 cm x 3,5 cm
- Hmotnost (s baterií): 19 g

## Bezpečnostní pokyny

18+: Tento produkt je určen pro použití dospělými ve věku 18 a více let. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pomůcka pro sexuální intimitu: produkt je určený pro intimní použití. Před použitím se ujistěte, že jste plně informováni o svém zdraví a bezpečnosti.

Poradte se s lékařem: Máte-li jakékoli zdravotní potíže nebo obavy, mimo jiné srdeční onemocnění, vaginálních nebo pánevních poruch, nebo pokud jste těhotná, poradte se před použitím tohoto produktu se zdravotníkem.

Bezpečnost dálkového ovladače: Udržujte dálkový ovladač mimo dosah vody a vlhkosti. Dálkový ovladač nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřém prostředí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění pro alergiky: Tento výrobek je vyrobený z materiálů bezpečných pro tělo. Pokud během používání zaznamenáte podráždění nebo alergickou reakci, okamžitě přerušete a poradte se s lékařem.

Bezpečnost baterií: Používejte pouze doporučený typ a velikost baterií. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Baterie likvidujte správně a bezpečně.

Používejte zodpovědně: Nepoužívejte tento produkt při řízení, obsluze strojů nebo v jakékoli situaci, kdy by rozptýlení mohlo vést ke zranění.

V případě poškození přestaňte používat: Pokud si všimnete jakéhokoli poškození produktu, jako jsou praskliny nebo trhliny, okamžitě přestaňte používat, abyste předešli zranění.

## Informace o likvidaci odpadů

Při likvidaci produktu dodržujte prosím tato doporučení:

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

1. Vyčistěte výrobek: Před likvidací se ujistěte, že je hračka důkladně vyčištěna jemným mýdlem a vodou. Než budete pokračovat, ujistěte se, že je pomůcka suchá.
2. Vyjměte baterie: Pokud hračka obsahuje vyměnitelné baterie, před likvidací je vyjměte. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy, protože mohou být škodlivé pro životní prostředí.
3. Konkrétní pokyny týkající se likvidace elektronických zařízení a osobních věcí vám poskytne místní úřad pro nakládání s odpady.
4. Možnosti recyklace: Některá místní recyklační centra přijímají malá elektronická zařízení a mohou zajistit, že materiály jsou zpracovány ekologickým způsobem.
5. Bezpečná likvidace: Pokud recyklace není možná, vyhodte prosím produkt do běžného odpadkového koše. Ujistěte se, že je bezpečně zabaleno, aby nedošlo ke zranění pracovníků hygieny.

Dodržováním těchto kroků můžete pomoci minimalizovat dopad na životní prostředí a podporovat zodpovědné postupy likvidace. Děkujeme.

## Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, Ostrava 70200, ČR, IČ: 28642317  
www.ruzovyslon.cz | info@ruzovyslon.cz  
Sexy Elephant® je registrovanou ochrannou známkou.

---

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark