

Silikonový vibrátor Rumba Blue (23 cm)

Údržba

Vodotěsný vibrátor Rumba Blue umyjete raz dva. Před i po každém použití ho pečlivě namydlete a opláchněte proudem vody. [Dezinfekce pomůcek](#) zbaví pomůcku všech nečistot, a to i těch mikroskopických. Stačí ji jen nastříkat na povrch, nechat minutku působit a pak opláchnout. Nakonec vibrátor osušte ručníkem a schovejte ho do textilního pytlíku nebo originální krabičky. Díky oddělenému skladování zabráníte tomu, aby na sebe různorodé materiály pomůcek reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

I když výrobce posílá vibrátor z části nabitý, doporučujeme hračku před prvním použitím dobít do plna. Prodloužíte tím výdrž i životnost akumulátoru. Pomůcku nabijete pomocí přiloženého USB kabelu, který najdete v balení. Jeho magnetický konec přiložte ke dvěma stříbrným výčnělkům na spodní straně rukojeti a druhý konec kabelu připojte k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení bliká dioda pod spodním tlačítkem. V momentě nabití se rozzáří a zůstane svítit. Vibrátor se dobíjí cca 2 hodiny, po kterých vydrží vibrovat 1,5 hod. v kuse.

Ovládání

Snadné ovládání pomocí dvou tlačítek zvládnete i s jedním chobotem. Abyste vibrátor zapnuli, musíte dlouhým, cca 2 vteřinovým stiskem zmáčknout spodní tlačítko. Po zapnutí se pod ním rozsvítí dioda, ale vibrovat ještě nezačne. Pro spuštění vibrací musíte krátce stisknout horní tlačítko s vlnovkou. Dalšími krátkými stisky vrchního tlačítka jednoduše měníte vibrační programy. Opětovným dlouhým stiskem spodního tlačítka pak vibrátor zase vypnete.

Vibrační programy

Celkem 9 vibračních programů unese ženy do víru rozkoše.

1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace střední intenzity
3. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
4. Středně rychlá pulzní vibrace
5. Střídání stoupající a snižující vibrace
6. Vzrůstající intenzita vibrací v pomalém pulzním režimu
7. Jednu vibraci ve vzrůstajícím režimu vystřídají dva krátké pulzy
8. Pomalé, středně dlouhé pulzní vibrace
9. Sekvence tří rychlých pulzů vystřídá vteřinová pauza

Voděodolnost

Erotická pomůcka má vodotěsnou úpravu. Tak už na nic nečekejte a hupsněte s vibrátorem do vany. Relaxační



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

koupelel zakončená uvolňujícím orgasmem se stane vaším nejoblíbenějším večerním rituálem.

Design a tvar

Vibrátor zaujme prohnutým tvarem, kruhovitou rukojetí a výrazným žaludem a vroubkováním. Vypadá proto trochu jako skutečný mužský penis. Díky netradiční rukojeti se skvěle drží v ruce a usnadňuje manipulaci s hračkou společně s používáním ovládacích tlačítek. Celkově pomůcka působí moderně a zaujme hlavně ty, kteří si potrpí na luxusním a kvalitním provedení.

Materiál

Hedvábně hebký, ohebný a měkký silikon rozmazlí ženský klín. Silikonový materiál nadchne i svými neporézními a hypoalergenními vlastnostmi, kvůli kterým se využívá taky v lékařství.

Barva

- Tyrkysová

Rozměry

Díky středně velkým rozměrům se hračka snadno zavádí a schováte ji taky do každého šuplíku neřesti.

- Celková délka: 23 cm
- Použitelná délka: 16,5 cm
- Délka rukojeti: 6,5 cm
- Nejužší průměr: 3,5 cm
- Nejširší průměr: 5,5 cm
- Hmotnost: 266 g

Bezpečnostní pokyny

Při likvidaci produktu dodržujte prosím tato doporučení:

1. Vyčistěte výrobek: Před likvidací se ujistěte, že je hračka důkladně vyčištěna jemným mýdlem a vodou. Než budete pokračovat, ujistěte se, že je pomůcka suchá.
2. Vyjměte baterie: Pokud hračka obsahuje vyměnitelné baterie, před likvidací je vyjměte. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy, protože mohou být škodlivé pro životní prostředí.
3. Konkrétní pokyny týkající se likvidace elektronických zařízení a osobních věcí vám poskytne místní úřad pro nakládání s odpady.
4. Možnosti recyklace: Některá místní recyklační centra přijímají malá elektronická zařízení a mohou zajistit, že

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

materiály jsou zpracovány ekologickým způsobem.

5. Bezpečná likvidace: Pokud recyklace není možná, vyhodte prosím produkt do běžného odpadkového koše. Ujistěte se, že je bezpečně zabaleno, aby nedošlo ke zranění pracovníků hygieny.

Dodržováním těchto kroků můžete pomoci minimalizovat dopad na životní prostředí a podporovat zodpovědné postupy likvidace. Děkujeme.

Informace o likvidaci odpadů

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijatý zdarma. Správnou likvidací produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, Ostrava 70200, ČR, IČ: 28642317
www.ruzovyslon.cz | info@ruzovyslon.cz

Sexy Elephant® je registrovanou ochrannou známkou.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark