

Masážní hlavice MiniWand Silicone Power (13,5 cm)

Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí vibrátoru podržte ovládací tlačítko po dobu cca 2 vteřin.
- Krátkými stisky stejného tlačítka měníte vibrační programy.
- Po posledním vibračním programu se opětovným krátkým stisknutím prokliknete zpátky k prvnímu režimu.

Vibrační programy

- 7 vibračních programů

Voděodolnost

- Vodotěsný

Materiál

- Silikon

Barva

- Červená

Rozměry

- Délka: 13,5 cm
- Průměr: 2,5 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark