

Minivibrátor G Finger (11 cm)

Údržba

Údržbu vodotěsného vibrátoru zvládnete během chvíličky. Po hrátkách ho pořádně namydlete, opláchněte pod proudem vody a osušte jemným ručníkem.

Dezinfekce pomůcek zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do originální krabičky nebo textilního pytlíku, aby se nedotýkal ostatních pomůcek ve vašem šuplíku. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a mohou se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce z části nabitá. Před prvním použitím ji ale dobijte do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Vibrátor se dobíjí pomocí rychlého magnetického systému Click ,n' Charge. Jednu stranu USB kabelu přiložte ke dvěma kovovým bodům, které najdete na spodní straně vibrátoru vedle ovládacího tlačítka. Opačnou stranu kabelu pak zastrčte do síťové nabíječky pro mobilní telefon nebo powerbanky.

Nabíjení hračky trvá cca 1,5 hod. V průběhu této doby bliká dioda ovládacího tlačítka, která po nabití vibrátoru zůstane svítit. Potom vás pomůcka při plném výkonu odmění až 45 min. slasti.

Ovládání

Jednoduché ovládání pochopíte na první dobrou. Vibrátor zapnete i vypnete delším, cca 2vteřinovým zmáčknutím jediného ovládacího tlačítka na plastovém uzávěru. Po zapnutí hračky na chvíli problikne bíle podsvícená dioda tlačítka. Kontrolka se na chvíli rozzáří, i když krátkými stisky přepínáte stimulační režimy.

Vibrační programy

S 10 vibračními programy se zabavíte na dlouhou dobu.

1. Klasická vibrace – nejnižší intenzita
2. Klasická vibrace – nízká intenzita
3. Klasická vibrace – silnější intenzita
4. Klasická vibrace – středně silná intenzita
5. Klasická vibrace – nejsilnější intenzita
6. Bodová vibrace s postupným navyšováním vibrací
7. Rychlé delší pulzy
8. Rychlé bodové pulzy
9. Tři rychlé pulzy střídá klasická vibrace
10. Vlnovka z nejnižší, silnější a nejsilnější vibrace



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Voděodolnost

Minivibrátor má vodotěsnou úpravu. Přizvěte si ho proto i k vodním hrátkám ve sprše nebo ve vaně.

Design a tvar

Pomůcka působí minimalistickým dojmem a svým tvarem nám připomíná hokejku. Užší tělo se zahnutou špičkou pro drážďení bodu G nebo klitorisů zdobí výstupky, které evokují žilkování na penisu. Minivibrátor se stříbrným prstencem pod rukojetí se dobře drží v ruce a vejde se i do kapsy od saka.

Materiál

Hebounký dvojitý silikon hýčká kůži jako jemná bříška prstů a po promazání lubrikantem úžasně klouže. Silikonový materiál na sebe neváže žádné pachy a nezpůsobuje alergické reakce. Proto se často používá i ve zdravotnictví. Rukojeť z ABS plastu odolá i stisku mužné ruky.

Barva

Kombinace hravé růžové a perleťové bílé barvy působí ženským dojmem. Naladí vás na vlnu nespoutané rozkoše.

Rozměry

Minivibrátor se díky menšímu průměru snadno zavádí do vaginy a schováte ho do každé kabelky.

- Celková délka: 11 cm
- Použitelná délka: 8,5 cm
- Průměr v nejužší části: 2,5 cm
- Průměr v nejširší části: 3 cm
- Hmotnost: 57 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark