

Rotační vibrátor Viver Bunny (22 cm)

Údržba

Údržbu vodotěsného vibrátoru zvládnete rychlostí blesku. Po orgasmu ho opláchněte pod tekoucí vodou s kapkou mýdla a osušte jemným ručníkem. [Dezinfekce pomůcek](#) dotáhne očistu do konce a zbaví hračku i skrytých nečistot, kterých byste si nevšimli ani pod lupou. Suchý vibrátor uložte odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe materiály nemohly vzájemně působit a poškodit se. Parádní bude textilní pytlík nebo originální obal.

Nabíjení

Pomůcka přišla od výrobce z části nabitá, ale před prvním použitím ji doporučujeme dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Vibrátor se dobíjí pomocí magnetického USB kabelu, který najdete v příslušenství. Plochý konektor zapojte do nabíjecího adaptéru pro mobilní telefony nebo powerbanky a opačný konec přiložte k magnetickým plíškům na rukojeti vibrátoru.

V průběhu nabíjení trvajících dvě hodiny problikává dioda prostředního ovládacího tlačítka červeně. Po nabití pomůcky se jeho barva změní na zelenou. Výrobce garantuje, že hračka po nabití vydrží v provozu po dobu 50 minut. My jsme si s vibrátorem užili 90 min slasti.



Ovládání

Ovládání pomůcky chce trochu cviku, ale není to nic, co byste nezvládli. Na ovládacím panelu uprostřed rukojeti najdete pět tlačítek. Delším stisknutím prostředního ovládacího tlačítka vibrátor zapnete i vypnete. Po zapnutí vibrátoru se tlačítko rozsvítí zeleně a zůstane svítit, dokud budete mít vibrátor zapnutý.

Krátkým stisknutím levého tlačítka **s vlnovkou a číslem 1** za doprovodu zeleného podsvícení spustíte vibrace ve vaginální části. Krátkým zmáčknutím stejného tlačítka přepínáte vibrační módy. Delším podržením tlačítka vibrace vypnete.

Krátkým stisknutím pravého tlačítka **s vlnovkou a číslem 2** zapnete výběžek na klitoris. Zapnutý výběžek poznáte podle rozsvícené zelené diody. Vibrační programy se přepínají krátkými stisky. Pro vypnutí výběžku ovládací tlačítko delší dobu podržte.

Tlačítko **s vlnovkou a číslem tři** slouží k zapnutí rotace. Spustíte ho za doprovodu zeleného podsvícení krátkým stiskem a vypnete delším podržením. Rotační programy přepnete krátkým stisknutím stejného tlačítka.

Delším podržením tlačítka **climax** spustíte do akce všechny tři motoriky najednou na plný výkon i rychlost. Po dobu zapnutí této funkce celý ovládací panel problikává zeleně.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Vibrační programy

Deset vibračních programů ve vibrátoru i ve výběžku na klitoris doprovází šest rotačních módů.

Vibrační programy

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity
3. Klasická vibrace nejvyšší intenzity
4. Rychlá pulzní vibrace
5. Čtyři pomalé pulzy a na závěr čtyři rychlé
6. Čtyři pulzy střídají čtyři rychlé pulzy a klasická vibrace
7. Klasická vibrace
8. Čtyři pomalé pulzy zakončené vibrací
9. Pět rychlých pulzů střídají dva pomalé pulzy a klesající pulzní vibrace
10. Pulzní vibrace přecházející do klasické vibrace

Rotační programy

1. Pomalá rotace (doleva)
2. Střední rotace (doleva)
3. Rychlá rotace (doleva)
4. Pomalá rotace (doprava)
5. Střední rotace (doprava)
6. Rychlá rotace (doprava)

Vibrační programy ve výběžku na klitoris

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity
3. Klasická vibrace nejvyšší intenzity
4. Rychlá pulzní vibrace
5. Čtyři pomalé pulzy a na závěr čtyři rychlé
6. Čtyři pulzy střídají čtyři rychlé pulzy a klasická vibrace
7. Klasická vibrace
8. Čtyři pomalé pulzy zakončené vibrací
9. Pět rychlých pulzů střídají dva pomalé pulzy a klesající pulzní vibrace
10. Pulzní vibrace přecházející do klasické vibrace

Voděodolnost

Vodotěsnou úpravu ocení milovníci vodních hrátek, kteří rádi zakončí společnou sprchu nebo koupel silným orgasmem.

Design a tvar

Moderní design pomůcky působí elegantně a uhlazeně. Lehce zaoblená rotační špička a dvojité zakřivení vaginální části příjemně dráždí bod G. Vibrátor se dobře drží v ruce a ovládací panel na rukojeti s pěti číselně označenými

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

tlačítka nepřehlédnete. Výběžek na klitoris s ohebnými oušky evokuje zájčka.

Materiál

Na dotek hebký silikon si zamilujete pro jeho neporéznost, antialergické vlastnosti a snadnou údržbu.

Barva

Fialová barva působí tajemně a mysticky. Inspiruje vás k odvážnému experimentování, při kterém neudržíte své touhy na uzdě.

Rozměry

Menší velikost vibrátoru potěší i začátečnice.

- Celková délka: 22 cm
- Použitelná délka: 11,5 cm
- Maximální průměr: 4,3 cm
- Minimální průměr: 2,5 cm
- Délka výběžku na klitoris: 7,4 cm
- Průměr v nejširší části výběžku: 2,5 cm
- Hmotnost: 221 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark