

## Kalhotkový vibrátor Essentials s dálkovým ovládáním

### Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte ho v krabičce nebo textilní pytlíku.

### Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.
- Dálkový ovladač pohání jedna kulatá baterie typu CR2032, která je součástí balení.

### Ovládání

- Dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka na vibrátoru pomůcku zapnete nebo vypnete.
- Krátkými stisky stejného tlačítka přepínáte vibrační programy.
- Krátkými stisky ovládacího tlačítka na ovladači měníte vibrační režimy samostatně ve vagině nebo na klitorisu.



### Vibrační programy

- 10 vibračních programů

### Voděodolnost

- Voděodolný

### Materiál

- ABS plast a silikon

### Barva

- Fialová

### Rozměry

- 8 x 3,5 cm

#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark