

## Fleshlight Vibro Touch vagina (25 cm)

### Údržba

I když má fleshlightka vodotěsnou úpravu, strávíte nad její údržbou trochu více času. Po akci vyndejte pružný návlek z pevného obalu, vypláchněte ho pod proudem čisté vlažné vody a nechte dobře uschnout na volném vzduchu. Nepoužívejte mýdlo ani jiné mycí prostředky, protože by se materiál Superskin začal nepříjemně lepit a ztratil by svou hebkost. [Dezinfekce pomůcek](#) dotáhne hygienu do konce. Suchý návlek uložte zpátky do pevného obalu a na závěr vaginu přepudrujte pudrem na fleshlightky. [Péče o umělé vaginy, masturbátory](#) zajistí, aby byl její povrch pořád hebký.

Nevystavujte pomůcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ji, nesušte hračku v troubě ani ji nenechávejte v rozpáleném autě nebo položenou na radiátoru. Poškodila by se.

### Nabíjení

Před prvním použitím vložte do každé vibrační patrony tři speciální LR44 baterie. V příslušenství fleshlightky jich najdete rovnou deset. Baterie do minivibrátoru vložte tak, že odšroubujete jeho závit pod ovládacím tlačítkem. Výrobce uvádí, že pomůcka vydrží vibrovat až 13 hodin.

### Ovládání

Manipulace s vibračními patronami chce trochu cviku, protože jejich vložení do rukávu fleshlightky jde trochu ztuha, ale není to nic, co byste nezvládli. Nejprve z pevného obalu vytáhněte masážní návlek a vyjměte z něj bílou plastovou trubičku sloužící jako dočasná výztuha pomůcky. Do tunýlků za vstupem do vaginy vložte zapnuté vibrační patrony, které zapnete i vypnete stisknutím horního tlačítka. Návlek vraťte zpátky do plastového obalu. Potom vaginu promažte pořádnou dávkou kvalitního lubrigelu na vodní bázi a můžete se pustit do akce.

### Vibrační programy

Vibrační patrony nemají žádné vibrační programy. Po jejich zapnutí spustíte jednu konstantní vibraci.

### Voděodolnost

Vagina umí skvěle plavat, takže ji s sebou vezměte i do vany plné vody, ale nezapomeňte vytáhnout vibrační patronu, abyste tuto vibrační krásku zbytečně neutopili. Sprchovou kosmetiku nechte na vaně, protože mýdlo narušuje jemný materiál vnitřního rukávu.

### Design a tvar

Obal pomůcky připomíná obří baterku s velkým závitem na šroubování, pod kterým se ukrývá odlitek evokující vaginu



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

s klitorisem. I přes větší rozměry se hračka díky postranním vroubkům na rukojeti dobře drží v ruce. Vagina je zabalená ve velké plechovce a parádně se hodí i jako dárek.

## Materiál

Patentovaný pružný materiál Superskin spadá mezi TPE/TPR materiály. Podmaní si vás svou jemností a hebkostí. Po nahřátí hýčká penis jako skutečná ženská vagina.

## Barva

Lehce narůžovělý odstín rukávu zahaluje dráždivě černá barva s kapkou třpytu evokující temnou oblohu pod hvězdami.

## Rozměry

Pomůcka má robustní obal, takže ji do kapsy nejspíš neschováte, ale do větší tašky nebo kufru se pohodlně vejde. Vnitřní rukáv v životní velikosti potěší i pány s větší chlubou.

- Délka i s obalem: 25 cm
- Průměr s obalem (vrchní část): 9,5 cm
- Průměr s obalem (spodní část): 6 cm
- Délka vaginy: 22 cm
- Průměr vaginy (vrchní část): 8,5 cm
- Průměr vaginy (spodní část): 4,3 cm
- Hmotnost s obalem: 626 g
- Hmotnost bez obalu: 438 g

---

### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark