

LELO Soraya Wave vibrátor s výběžkem (22 cm)

Údržba

Díky vodotěsné úpravě je čištění vibrátoru LELO Soraya Wave brnkačka. Doporučujeme před prvním použitím a pak i po každém dalším pomůcku důkladně namydlat a opláchnout teplou vodou. **Dezinfekce pomůcek** patří k účinným a zároveň šetrným pomocníkům v boji za hygienicky čistou hračku. Stačí ji jen nastříkat na povrch vibrátoru, nechat minutku působit a pak opláchnout. Nakonec stačí už jen pomůcku uložit do krabičky nebo do pytlíčku a skladovat ji odděleně od ostatních hraček, aby na sebe různorodé materiály nemohly reagovat.

Nabíjení

Před prvním použitím byste měli pomůcku dobít do plna, abyste prodloužili její výdrž a životnost. Pro nabíjení stačí, když vibrátor pomocí USB kabelu připojíte přes síťový adaptér k elektrické zásuvce. Během nabíjení blikají všechna tlačítka vibrátoru, která v momentě plného dobítí zůstanou svítit. Nám se vibrátor připojený přes adaptér do elektrické zásuvky nabíjel cca 1,5 hodiny. Při testování výdrže nám v kuse vibroval 1 hodinu. Když jsme ho ale po jeho samovolném vypnutí zkusili zapnout, znovu se rozvibroval a vrněl ještě dalších 30 minut.

Ovládání

Trochu náročné ovládání pomocí tří tlačítek si naštěstí rychle zapamatujete. Nejprve musíte vibrátor odemknout. To uděláte tak, že po dobu 3 vteřin podržíte tlačítka PLUS a MÍNUS. Jakmile se vibrátor odemkne, tlačítka prokliknou. Pro uzamčení pomůcky uděláte totéž.

Vibrátor zapnete krátkým stisknutím prostředního tlačítka nebo tlačítka PLUS. Když pak dlouze podržíte prostřední tlačítko nebo tlačítko MÍNUS, vibrátor se vypne. Pro změnu vibračního režimu stačí dlouze podržet tlačítko PLUS nebo MÍNUS. Dávejte ale pozor, abyste při tom vibrátor nechtěně nevypnuli.

Zjistili jsme, že vibrátor při každém zapnutí spustí ten vibrační program, u kterého jste naposledy skončili.

Vibrační programy

Celkem 8 vibračních programů provede ženy smyslným světem vibrování, pulzování a klouzáním po bodu G i klitoris zároveň.

1. Kývání špičky vibrátoru (bez vibrací)
2. Kývání špičky vibrátoru doprovází pulzní vibrace
3. Kývání špičky vibrátoru doprovází pulzní vibrace spolu s klasickou stálou vibrací ve výběžku na klitoris
4. Kývání špičky vibrátoru doprovází klasická stálá vibrace spolu s pulzní vibrací ve výběžku na klitoris
5. Pouze klasická stálá vibrace ve výběžku (špička vibrátoru se nehýbe)
6. Kývání špičky vibrátoru doprovází klasická stálá vibrace spolu s pulzní vibrací ve výběžku na klitoris



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

7. Kývání špičky vibrátoru doprovází klasická stálá vibrace ve výběžku (špička vibrátoru nevibruje, pouze se hýbe)
8. Kývání špičky vibrátoru doprovází pulzní vibrace + klasická stálá vibrace ve výběžku

Voděodolnost

Vibrátor LELO Soraya Wave je vodotěsný. Prožijete s ním proto smyslné okamžiky při ranním sprchování nebo večerní koupeli ve vaně.

Design a tvar

Na první pohled vibrátor zaujme elegantním provedením, které působí luxusně a futuristicky. Úzká zaoblená špička ve spojení s perfektním anatomickým tvarem usnadňuje zavádění vibrátoru, který se díky očku v rukojeti parádně drží v ruce. Při hrátkách se s ním proto snadno manipuluje. Flexibilní výběžek na klitoris je dlouhý, takže parádně stimuluje i při přirážení.

Materiál

Kombinaci kvalitního ABS plastu s prémiovým silikonem si zamilujete. Vibrátor LELO Soraya Wave vyniká svým pevným tělem, ve kterém se silně přenášejí vibrace po celé délce pomůcky, zatímco hedvábně hladký silikon hladí a rozmazluje ženský klín.

Barva

Vibrátor LELO Soraya Wave ve dvou barevných provedeních rozbuší každé ženské srdce.

- **Královsky modrá barva se zlatými detaily** působí elegantně a tajemně. Vyzve vás proto k dlouhým romantickým chvilčkám, které zakončíte procítěným orgasmem.
- **Fialovo-zlaté provedení** zadrnká na notu vašemu hravému já. S chutí se vrhnete do experimentování a hledání nových rozkoší.

Rozměry

Super anatomický tvar spolu s na pohled trochu robustními rozměry dělá z vibrátoru LELO Soraya Wave ideálního parťáka pro dosažení orgasmu.

- Celková délka: 22 cm
- Použitelná délka: 11 cm
- Délka výběžku na klitoris: 7,2 cm
- Průměr v nejširší části: 4,6 cm
- Hmotnost: 185 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark