

We-Vibe Chorus párový vibrátor

Údržba

Údržbu párového vibrátoru We-Vibe Chorus zmáknete s prstem v nose. Stačí, když ho opláchnete pod tekoucí vodou. Vibrátor můžete klidně i trochu namydřit. **Dezinfekce pomůcek** vám ale prokáže lepší službu než mýdlo. Stačí ji na pomůcku nastříkat, minutku nechat působit a poté opláchnout proudem vody.



Nabíjení

Abyste prodloužili životnost akumulátoru, doporučujeme před použitím We-Vibe Chorus nabít do plna. Pro nabíjení vložte vibrátor do dokovací stanice tak, aby se magnetické plíšky dotýkaly magnetického konektoru ve stojanu. Poté vibrátor v dokovací stanici zakryjte krytem. Vzadu najdete díрку pro zasunutí konektoru, který pomocí USB kabelu zapojíte přes nabíjecí adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení dioda bliká. Při částečném nabití zůstane dioda svítit. Ale až po jeho úplném nabití kontrolka zhasne. Prvotní nabíjení nám trvalo cca 6 hodin. A We-Vibe Chorus pak vydrží vibrovat cca 2 hodiny. Dálkové ovládání pohání knoflíková baterie typu CR 2032. Její výměnu zvládnete i se zavázanýma očima. Stačí, když nehtem zatlačíte do prohlubně na horní části ovladače. Tuto díрку tvoří z jedné strany plast a z druhé silikon, proto musíte zatlačit trochu silněji proti plastové stěně, která se pak odklopí spolu s celým ovládacím panelem. Opatrně pak vyměňte baterii a celý panel zaklapněte zpátky.

Ovládání

Ovládání hravě zvládnete. We-Vibe Chorus samotný zapnete krátkým stisknutím hrbolku na vnější straně klitoridální části vibrátoru. Tímto tlačítkem taky přepínáte vibrační programy. V případě vypnutí pomůcky stačí podržet ovládací tlačítko po dobu cca 3 vteřin.

Pokud chcete použít ovladač, musíte ho nejdřív s vibrátorem spárovat. To provedete přidržetím vystouplého tlačítka na Chorusu a znaménka plus (+) na ovladači zároveň, dokud vibrátor opakovaně nezavibruje. Pak už stačí jen přepínat programy pomocí šipek na ovladači. Tlačítka plus (+) a mínus (-) si zvýšíte nebo snížíte intenzitu vibrací napříč všemi vibračními režimy.

Na ovladači najdete ještě jedno tlačítko, označené vlnovkou. To slouží pro nastavení způsobu ovládání ovladačem. Krátkým stisknutím tlačítka si zvolíte, zda budete vibrátor ovládat pomocí tlačítek nebo pomocí intenzity stisku v ruce. Pro vypnutí vibrátoru pomocí ovladače podržte tlačítko mínus (-) cca 3 vteřiny.

Pokud chcete k ovládání použít mobilní aplikaci, stáhněte si ji z App Store nebo Google Play. Nejdřív ale musíte samotnou pomůcku přepnout do režimu spárování. To uděláte tak, že stisknete a podržíte ovládací tlačítko na hřbetu Chorus vibrátoru do doby, než několikrát po sobě zavibruje. Pak v mobilní aplikaci zvolte možnost Připojit hračku a vyčkejte, dokud se mobil s pomůckou nespáruje. Po propojení vás aplikace informuje o úspěšném spárování. Pak už stačí jen přejít do nastavení a objevovat inovativní funkce sestavení vlastního vibračního programu, spojit se s partnerem nebo ovládat vibrace pomocí mobilu.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Vibrační programy

Celkem 10 vibračních programů si můžete odstupňovat v deseti intenzitách síly vibrací.

1. Klasické vibrace slabé intenzity
2. Klasické vibrace střední intenzity
3. Klasické vibrace středně silné intenzity
4. Klasické vibrace nejsilnější intenzity
5. Vibrace v tempu krátkých a rychlých pulzů
6. Program s pomalu vzrůstajícími vibracemi (režim připomíná sinusoidu)
7. Rychlé intenzivní pulzy
8. Program se vzrůstajícími pomalými pulzy (připomíná příliv a odliv)
9. Program se stálou vibrací střední intenzity pouze ve výběžku na klitorisu
10. Klasická stálá vibrace ve výběžku na klitoris a k tomu pulzní vibrace ve vaginální části

Voděodolnost

Díky vodotěsnému provedení si můžete s We-Vibe Chorus dopřát intenzivnější sex i ve sprše.

Design a tvar

Chorus se drží ikonického tvaru písmene C, které v nás trochu evokuje grilovací kleště. Jeho speciálně promyšlený tvar je však navržen tak, aby vibrátor při sexu nevypadával. Jeho ovladač podlouhlého tvaru padne přesně do ruky.

Materiál

Na dotek hebký klinický silikon, který se pro výrobu We-Vibe Chorus používá, se dobře udržuje a je pro tělo jedním z nejbezpečnějších materiálů. Nevyvolává alergické reakce a má neporézní vlastnosti.

Barva

Vibrátor We-Vibe Chorus můžete mít v jednom ze dvou barevných provedení:

- **Fuchsiová barva** vybízí k hravosti, pro párovou hračku je tak ideální.
- **Blankytně modrá** zase vzbuzuje zvědavost a touhu po uvolnění. S chutí se proto vydáte na slastiplnou cestu plnou vzrušujících zážitků.

Bílá barva dokovací stanice působí čistě a nenápadně. Nečekaná návštěva proto vaše rajcovní tajemství neodhalí.

Rozměry

Chorus je svou velikostí drobek, vejde se do dlaně, není těžký, takže při sexu nevypadává a nepřekáží.

- Délka výběžku na klitoris: 7 cm
- Šířka výběžku na klitoris: 3 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

- Délka vaginální části: 7 cm
- Šířka vaginální části: 3,2 cm
- Délka dálkového ovládání: 9,5 cm
- Šířka dálkového ovládání: 3,5 cm
- Hmotnost vibrátoru: 68 g
- Hmotnost ovladače: 54 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoci?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark