Fun Factory Have It All – sada 3 pomůcek

Údržba

Údržbu vodotěsných pomůcek budete mít hotovou během pár minut. Po každém použití hračky namydlete a důkladně opláchněte vlažnou vodou. Dezinfekce pomůcek dotáhne čištění k dokonalosti. Pak už jen pomůcky osušte ručníkem a suché je uložte do krabičky nebo textilního pytlíku. Díky oddělenému skladování zabráníte tomu, aby na sebe různorodé materiály pomůcek reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Fun Factory Manta párový vibrátor

Doporučujeme vibrátor před prvním použitím nabít na maximum, abyste prodloužili jeho životnost. Než ho ale připojíte k nabíjecímu kabelu, musíte ho odemknout. Stiskněte proto tlačítka FUN a PLUS na dobu cca 0,5 sekundy a počkejte, až vibrátor zavibruje. Pro zamknutí stačí, když na stejně dlouhou dobu stisknete tlačítka FUN a MINUS.

Pak už jen připojte magnetickou koncovku nabíjecího kabelu ke dvěma stříbrným tečkám na spodní straně rukojeti a druhý konec připojte k powerbance nebo přes adaptér do elektrické zásuvky.

První nabíjení trvá nejdéle, cca 8 hodin. Každé další nabíjení už trvá ale kratší dobu, po které vibrátor zvládne vibrovat v kuse cca 1 hodinu.

Stav a průběh nabíjení poznáte podle blikajících kontrolek, které najdete pod ovládacími tlačítky. Jakmile je baterie nabitá na 33 %, bliká kontrolka tlačítka MINUS. Pak se toto tlačítko rozsvítí a začne blikat tlačítko PLUS, dokud se vibrátor nenabije na 66 %. V momentě plného nabití všechny kontrolky zhasnou.

Fun Factory NOS vibrační erekční kroužek

Výrobce posílá vibrační kroužek z poloviny nabitý. My však doporučujeme pomůcku před prvním použitím dobít do plna, abyste tak prodloužili životnost jejího akumulátoru. Před prvním nabíjením musíte hračku odemknout. To uděláte tak, že ovládací panel stisknete a podržíte po dobu cca 4 sekund. Kroužek pak 2× zavibruje, rozsvítí bílou diodu a odemkne se. První nabíjení trvá cca 2 hodiny, každé další už však zabere jen 1 hodinu, po které vám vydrží hračka vibrovat cca 45 minut v kuse na tu nejsilnější intenzitu vibrací. Během nabíjení bílá kontrolka pomalu bliká. V momentě, kdy dioda zhasne, je kroužek nabitý a připravený vyrazit s vámi za dobrodružstvím.

Ovládání

Fun Factory Manta párový vibrátor

Ovládání vibrátoru Manta zvládnete i po slepu. Pro zapnutí stačí podržet po dobu cca 0,5 vteřiny tlačítko FUN. Hračka se rozvibruje na třetím vibračním programu. Tlačítkem MÍNUS se vrátíte na předešlé dva programy, zatímco tlačítko PLUS vás posune o několik programů dál. Pokaždé stačí tato dvě tlačítka krátce stisknout. Když dojdete k poslednímu, 12. programu a zmáknete tlačítko PLUS, vrátíte se na 6. program. Abyste pomůcku vypnuli, stačí krátce stisknout tlačítko FUN.

Líbí se nám možnost uložení oblíbeného programu. Proklikejte se ke svému nejoblíbenějšímu režimu a po dobu 2 sekund podržte tlačítko FUN. Když dvakrát zablikají tlačítka PLUS a MINUS, je to uložené a příště se vám Manta rozvibruje na oblíbeném programu. Pokud budete chtít uložený program nahradit jiným, smažete ho z paměti vibrátoru tak, že podržíte tlačítko FUN na 4 sekundy. Tlačítka PLUS a MINUS zablikají a hračka se vám bude zapínat zase jako na začátku na třetím programu.

Fun Factory NOS vibrační erekční kroužek

Jednoduché ovládání kroužku se rychle naučíte. Před odesláním výrobce pomůcku zamkl cestovním zámkem. Pro její odemknutí stačí, když černý ovládací panel podržíte stisknutý po dobu 4 sekund. Pak kroužek dvakrát zavibruje, rozsvítí bílou diodu a odemkne se. Pokud byste chtěli hračku znovu uzamknout, stačí opět stejný postup zopakovat.

Pro zapnutí kroužku pořádně stiskněte ovládací panel na dobu cca 1 sekundy a pomůcka začne vibrovat na prvním stupni vibrací. Během vibrování svítí bílá dioda uprostřed ovládacího panelu. Silikonový kroužek je hodně měkký, proto ho při ovládání vždy silně stiskněte.

Krátkými stisky si pak změníte vibrační režimy. Pokud dojdete až k pátému vibračnímu režimu, po opětovném stlačení panelu se pomůcka vypne.

Pokud budete chtít pomůcku vypnout u prvního až čtvrtého stupně vibrací, stačí, když ovládací panel stisknete a podržíte ho po dobu cca 1 vteřiny.

Vibrační programy

S velkou paletou vibrací se zabavíte na hodně dlouhou dobu.

Fun Factory Manta párový vibrátor

1. Klasické vibrace – nejnižší intenzita
2. Klasické vibrace – nízká intenzita
3. Klasické vibrace – slabá střední intenzita
4. Klasické vibrace – silnější střední intenzita
5. Klasické vibrace – vyšší intenzita
6. Klasické vibrace – nejvyšší intenzita
7. Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů
8. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
9. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
10. Pulzní program – rychlé pravidelné pulzy

11. Pulzní program – pomalá sinusoida od intenzivních vibrací po slabší
12. Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem

Fun Factory NOS vibrační erekční kroužek

1. Klasické vibrace nízké intenzity
2. Klasické vibrace střední intenzity
3. Klasické vibrace vysoké intenzity
4. Klasické vibrace nejvyšší intenzity
5. Střídání vibrací a pulzů v 5 minutovém intervalu

Voděodolnost

Všechny tři pomůcky jsou vodotěsné. Můžete si s nimi proto zpříjemnit sprchu, relax ve vířivce i večerní koupel ve vaně.

Design a tvar

Anální kolík Bootie nám svým zahnutým tvarem připomíná vývrtku na víno. Jeho zalomená špička skvěle doléhá na prostatu, zatímco protáhlá patka ve tvaru kotvy se skvěle drží v ruce.

Párový vibrátor Manta vypadá trochu jako dvojzubec. Jeho dvě zahnuté uši pomáhají intenzivně dráždit penis i klitoris. Díky podlouhému tvaru a očku v rukojeti se skvěle drží v ruce. Pomůcku proto využijete v celé řadě poloh, při kterých vám nebude překážet.

Vibrační erekční kroužek NOS zaujme svými výběžky na klitoris, které připomínají králičí uši. V jeho vnitřním průměru najdete anatomické vykrojení, díky kterému kroužek vytváří tlakové body pro intenzivní stimulaci penisu. Dva výběžky na klitoris mají mezi sebou mezeru, která vypadá jako kapka vody. Díky tomuto sofistikovanému tvarování se ženy můžou těšit na boční sevření klitorisu. Taková stimulace je pak pro dámy intenzivnější a dochází při ní k rychlejšímu orgasmu. Celkově se kroužek dobře drží v ruce a při spojení dvou partnerských těl nepřekáží.

Materiál

Na dotek sametově hebký silikon, použitý pro výrobu všech tří pomůcek, si zamilujete. Oceňujeme na něm taky jeho hypoalergenní a neporézní vlastnosti, díky kterým se snadno čistí a udržuje. Se silikonovými materiály se často setkáte taky v lékařství nebo kosmetickém průmyslu.

Barva

Elegantní černá barva působí tajemně a vybízí naši touhu ke splnění tajných přání.

Rozměry

Díky svým rozměrům se hračky skvěle drží v ruce a při sexu nikde nepřekáží.

Fun Factory Manta párový vibrátor

- Celková délka: 18,8 cm
- Průměr nejširší části: 6,4 cm
- Průměr vibrátoru nad rukojetí: 4,9 cm
- Hmotnost: 230 g

Fun Factory NOS vibrační erekční kroužek

- Celková délka: 8 cm
- Délka výběžků: 2,4 cm
- Vnější průměr kroužku (v klidu): 4,2 cm
- Vnitřní průměr kroužku (v klidu): 3,5 cm
- Hmotnost: 35 g

Fun Factory Bootie anální kolík

- Celková délka: 7,6 cm
- Nejmenší průměr: 1,6 cm
- Největší průměr: 2,7 cm
- Hmotnost: 42 g

Prodejce:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoct?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark