Fun Factory Celebrate Yourself – sada 3 pomůcek

Údržba

Díky vodotěsné úpravě se hračky snadno čistí. Doporučujeme je před prvním použitím a pak i po každém dalším důkladně namydlit a opláchnout teplou vodou. Dezinfekce pomůcek patří k účinným a zároveň šetrným pomocníkům v boji za hygienicky čisté pomůcky. Stačí ji jen nastříkat na povrch vibrátoru, nechat minutku působit a pak opláchnout. K čištění záhybů u Venušiných kuliček se vám možná bude hodit i jemný zubní kartáček. Po očištění stačí už jen hračky uložit do krabičky nebo textilního pytlíku a skladovat je odděleně od ostatních hraček, aby na sebe různorodé materiály pomůcek nemohly reagovat.

Nabíjení

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

Před prvním použitím doporučujeme pomůcku nabít. Všechny Fun Factory hračky dodává výrobce uzamčené cestovním zámkem. Abyste hračku mohli začít nabíjet, musíte ji nejdřív odemknout. To uděláte tak, že současně stisknete tlačítka PLUS a FUN. Tlačítka pak jednou probliknou, zavibrují a informují vás tak o svém odemčení.

Magnetickou koncovku kabelu pak přiložte ke dvěma kovovým výstupkům na spodní straně rukojeti vibrátoru. Druhý konec připojte k powerbance nebo přes adaptér do elektrické zásuvky. První nabíjení trvá nejdéle, obvykle kolem 8 hodin. Každé další nabíjení už ale zabere cca 6 hodin. Po něm vydrží hračka vibrovat cca 1 hodinu.

Po zapojení do USB zdroje se rozsvítí červené světýlko na napájecím kabelu. Při nabíjení do 33 % kapacity baterie bliká pouze horní tlačítko s malou tečkou. To se pak rozsvítí a začne blikat tlačítko uprostřed, dokud vibrátor Miss Bi nenabijete do 66 % kapacity. Od 66 % do plného nabití svítí obě bílá tlačítka a bliká tlačítko FUN. Při plném nabití všechna tlačítka na přístroji zhasnou a svítí jen kontrolka na nabíjecím kabelu.

Fun Factory LAYA II masážní vibrátor

Opět doporučujeme vibrátor před prvním použitím nabít do plna, abyste prodloužili jeho výdrž a životnost akumulátoru. Abyste mohli hračku začít nabíjet, musíte ji nejdřív odemknout. Stačí, když současně stisknete tlačítka PLUS a FUN. Vibrátor pak jednou zapípá a informuje vás tak o svém odemčení. Pro nabíjení pak stačí připojit magnetický USB kabel k powerbance nebo přes síťový adaptér do elektrické zásuvky a jeho druhý konec přiložit ke dvěma kovovým výstupkům na hřbetu vibrátoru.

Stav nabíjení poznáte podle různého stádia blikání a svícení kontrolek pod ovládacími tlačítky. Jakmile je baterie nabitá na 33 %, bliká kontrolka tlačítka minus. Pak se toto tlačítko rozsvítí a začne blikat tlačítko plus, dokud se vibrátor nenabije na 66 %. V momentě plného nabití všechny kontrolky zhasnou. Nám první nabíjení trvalo 6 hodin a na jeden zátah pak hračka vibrovala 3 hodiny a 45 minut.

Prodejce:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoct?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Ovládání

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Abyste pomůcku zapnuli nebo vypnuli, musíte stisknout tlačítko FUN na dobu asi 0,5 sekund. Vibrátor začne vibrovat na středně silné vibraci. Vibrátor má dva samostatné vibrační motorky. Tlačítko s větší tečkou ovládá vibrace ve špičce vibrátoru. Tlačítko s menší tečkou zase mění vibrace ve výstupku na klitoris. Oba motorky můžete vypnout delším stiskem daného tlačítka s malou nebo velkou tečkou. V obou částech hračky můžete volit mezi 3 různými intenzitami vibrací a 3 pulzními rytmy. Když projdete všech 6 vibračních programů, vibrátor se vypne. Opětovným stiskem ale spustíte vibrace znovu, od těch nejjemnějších.

Vibrátor Fun Factory Miss Bi si umí zapamatovat váš oblíbený program, který se spustí ihned po zapnutí. Stačí, když se proklikáte ke svému nejoblíbenějšímu programu a stisknete tlačítko FUN na dobu 3 sekund. Případně můžete stisknout obě tlačítka s tečkami, která dvakrát bliknou a tím uloží vámi zvolený program do paměti vibrátoru.

Fun Factory LAYA II masážní vibrátor

Trochu složitější ovládání si s trochou cviku rychle zapamatujete. Pro zapnutí vibrátoru krátce stiskněte tlačítko FUN. To samé uděláte i pro jeho vypnutí. Po spuštění se vibrátor zapne automaticky na programu číslo 2. Krátkým stisknutím tlačítka MÍNUS se vrátíte k předchozímu programu. Krátkým stiskem tlačítka PLUS se proklikáte až k poslednímu programu. Když u 10. programu znovu stisknete tlačítko PLUS, vrátíte se k pátému vibračnímu programu.

Líbí se nám, že vibrátor LAYA II nabízí taky možnost uložení oblíbeného programu do paměti. Díky tomu se vám nejmilovanější program spustí hned po zapnutí pomůcky. Pro uložení programu do paměti stačí, abyste se k němu proklikali a na dvě vteřiny stiskli tlačítko FUN. Jakmile tlačítka PLUS a MÍNUS zablikají a vibrátor dvakrát zavibruje, máte program uložený. Pokud byste někdy chtěli vibrační režim z paměti smazat, stačí, když podržíte tlačítko FUN po dobu 4 sekund. Zbylá dvě tlačítka 3× zavibrují a vy si tak do paměti můžete uložit jiný program.

Vibrační programy

S velkým počtem různorodých vibrací se zabavíte na dlouhé hodiny.

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

1. Klasická stálá vibrace nízké intenzity
2. Klasická stálá vibrace střední intenzity
3. Klasická stálá vibrace vysoké intenzity
4. Rychlé pulzní vibrace
5. Rychlé pulzní vibrace vystřídá jedna dlouhá
6. Zrychlující pulzní vibrace

Fun Factory LAYA II masážní vibrátor

1. Klasické vibrace – nízká intenzita

2. Klasické vibrace – vyšší intenzita
3. Klasické vibrace – střední intenzita
4. Klasické vibrace – vysoká intenzita
5. Pulzní program – jako sinusoida – nahoru, dolů
6. Pulzní program – rychlejší sinusoida – nahoru, dolů
7. Pulzní program – kratší pravidelné pulzy v rychlejším sledu
8. Pulzní program – pomalá sinusoida od intenzivních vibrací po slabší
9. Pulzní program – pravidelné střídání kratších pulzů a jemnějšího brnění
10. Pulzní program – zrychlující se a zkracující pulzy – jako skákací kulička, která dopadá na zem

Voděodolnost

Všechny tři hračky jsou vodotěsné. Okořeňte si proto večerní koupel kapkou vzrušení.

Design a tvar

Venušiny kuličky Smartballs Teneo Duo v klasickém, anatomicky dobře zpracovaném tvaru dvou kuliček se skvěle drží v ruce. Proto se snadno zavádí a při nošení nikde netlačí. Celkově kuličky působí trochu futuristicky, takže nikdy nevyjdou z módy.

Masážní vibrátor LAYA II svým anatomicky zahnutým tvarem připomíná trochu lodičku. Jeho zaoblené tvary se dobře drží v ruce a celkově hračka vypadá moderně.

Vibrátor Miss Bi díky šikovnému poutku v rukojeti skvěle padne do ruky. Jeho tvar trochu připomíná lidské prsty, připravené stimulovat bod G a klitoris zároveň. Celkově na nás hračka dělá dojem svým luxusním a nadčasovým provedením.

Materiál

Oba vibrátory se vyrábí ze sametově hebkého silikonu. Ten nadchne svými hypoalergenními a neporézními vlastnostmi. Venušiny kuličky jsou z pevného elastomedu, který pokrývá tenká vrstva silikonového materiálu.

Barva

Vzrušující pomůcky v hravé růžové a elegantní fialové barvě upoutají pozornost a rozvíří fantazii. Zatoužíte po nových zážitcích a nezapomenutelných chvílích rozkoše.

Rozměry

Kompaktní rozměry pomůcek oceníte hlavně při cestování.

Fun Factory Smartballs Teneo Duo Venušiny kuličky

- Délka kuliček: 18,8 cm
- Délka bez šňůrky: 10 cm

- Průměr menší kuličky: 3 cm
- Průměr větší kuličky: 3,5 cm
- Spoj mezi kuličkami: 0,5 cm
- Hmotnost: 74 g

Fun Factory Miss Bi dual vibrátor

- Celková délka: 18 cm
- Použitelná délka: 8 cm
- Nejširší průměr: 4,2 cm
- Nejužší průměr: 2,4 cm
- Délka výstupku: 5 cm
- Průměr výstupku: 3 cm
- Hmotnost: 210 g

Fun Factory LAYA II masážní vibrátor

- Celková délka: 10,5 cm
- Průměr střední části: 4,1 cm
- Hmotnost: 98 g