

Realistická nafukovací panna Natalie

Údržba

Nafukovací pannu si s sebou do sprchy raději neberte, mohla by do ní zatéct voda. Vyjímatelný masturbační rukáv po použití umyjte pod tekoucí vodou, nechte uschnout a pak ho přepudrujte přiloženým pudrem.

Nabíjení

- Vibrační patronu pohání 2 baterie typu AA. Ty ale nejsou součástí balení, proto si je musíte dokoupit.

Ovládání

- Vibrační patrona se ovládá ovladačem, který je k ní připojený kablíkem.
- Pomocí kolečka na ovladači můžete upravit intenzitu vibrací.

Vibrační programy

- 1 vibrační program s více intenzitami

Voděodolnost

- Voděodolná

Materiál

- PVC a TPR

Barva

- Tělová

Rozměry

- 160 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark