

Svakom Robin vibrační masturbátor (20 cm)

Údržba

Před i po použití vyjměte vnitřní masturbační rukáv z plastového obalu a pořádně ho umyjte vodou a mýdlem. Masturbátor skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

Nevystavujte pomůcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvařujte ji, nesušte hračku v troubě ani ji nenechávejte v rozpáleném autě nebo položenou na radiátoru. Poškodila by se.

Nabíjení

- Připojte přes USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí masturbátoru podržte ovládací tlačítko s písmenem S na spodní straně hračky po dobu cca 3 vteřin.
- Krátkými stisky stejného tlačítka měníte vibrační programy.
- Tlačítko Boost přepne jakýkoliv vibrační program na maximální intenzitu vibrací.



Vibrační programy

- 5 vibračních programů

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- ABS plast
- TPE

Barva

- Bílá

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Rozměry

- Celková délka: 19,8 cm
- Použitelná délka: 16 cm
- Vnitřní průměr v klidu: 2,2 cm

Prodejce:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?
Potřebujete pomoci?**
Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace
je zároveň adresou naší prodejny:**
Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark