

## Rotační vibrátor Roxy (23 cm)

### Údržba

Před i po použití vibrátor umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabici nebo textilním pytlíku.

### Nabíjení

- Připojte přes magnetický USB kabel hračku k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

### Ovládání

- Pro zapnutí nebo vypnutí vibrátoru stiskněte spodní tlačítko se symbolem ON/OFF.
- Vibrační programy přepnete stisknutím prostředního tlačítka s vlnkou.
- Rotační režimy změňte horním tlačítkem se symbolem kruhu.

### Vibrační programy

- 10 vibračních programů
- 3 rotační programy

### Voděodolnost

- Vodotěsný

### Materiál

- ABS plast a silikon

### Barva

- Zelená

### Rozměry

- Celková délka: 23 cm
- Použitelná délka: 16,5 cm
- Minimální průměr: 2,7 cm
- Maximální průměr: 3,6 cm



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark

- Hmotnost: 187 g

---

**Prodejce:**  
Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

**Chybí vám něco v návodu?  
Potřebujete pomoc?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

**Adresa pro vrácení/reklamace  
je zároveň adresou naší prodejny:**

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark