

## Gyro vibrátor Turbo Shaker G-Spot Lover (23,7 cm)

### Údržba

Před i po každém použití vibrátor opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním obalu nebo textilním pytlíku, odděleně od ostatních pomůcek.

### Nabíjení

- Hračku připojte přes USB kabel k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

### Ovládání

- Dlouhým stiskem tlačítka na hračce vibrátor zapnete
- Krátkými stisky zvyšuje intenzitu vibrací

### Vibrační programy

- Vibrace si nastavíte ve 3 intenzitách

### Voděodolnost

- Voděodolný

### Materiál

- Silikon, PU

### Barva

- Fialová

### Rozměry

- Celková délka: 23,7 cm
- Použitelná délka: 13,5 cm
- Max. průměr: 3,7 cm



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark