

Oboustranný gyro vibrátor Turbo Shaker Double Lover (30 cm)

Údržba

Před i po každém použití vibrátor opláchněte pod tekoucí vodou. Skladujte v originálním obalu nebo textilním pytlíku odděleně od ostatních pomůcek.

Nabíjení

- Pomůcku připojte přes USB kabel k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

Ovládání

- Dlouhým stiskem tlačítka na hračce vibrátor zapnete.
- Krátkými stisky tlačítka zvyšujete intenzitu vibrací.

Vibrační programy

- Vibrace si nastavíte ve 3 intenzitách

Voděodolnost

- Voděodolný

Materiál

- Silikon a PU

Barva

- Fialová

Rozměry

- Celková délka 30 cm
- Použitelná délka vaginální části: 13 cm
- Max. průměr vaginální části: 4,1 cm
- Použitelná délka anální části: 11,5 cm
- Max. průměr anální části: 3,8 cm
- Hmotnost 341 g



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark