

Realistický rotační vibrátor z dvojitého silikonu s dálkovým ovládáním Real Rock (17,8 cm)

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete levou zadní. Po hrátkách ho pořádně namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem.

Dezinfekce pomůcek hračku dokonale zbaví všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do originálního obalu nebo textilního pytlíku, aby se v šuplíku nedotýkal ostatních erotických pomůcek. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Pomůcka vám přijde od výrobce vybitá, proto ji před prvním použitím dobijte do plna pomocí USB kabelu. Kulatý konektor zastrčte **až na doraz** do zdířky (uslyšíte cvaknutí), kterou najdete na spodní části přísavky. Opačný konec kabelu s plochým konektorem pak zapojte do adaptéru na mobilní telefon nebo do powerbanky.

Dálkový ovladač pohání jedna baterie typu CR2032, kterou výrobce rovnou vložil do ovladače. Baterii v ovladači snadno vyměníte. Stačí lehce sejmut zadní kryt a vložit ji podle pokynů znakem „+“ směrem dolů.

Vibrátor se nabíjí cca 2 hodiny a po tuto dobu dioda pod ovládacím panelem svítí bílou barvou. Po nabití hračky kontrolka zhasne a pak se můžete těšit na 80 minut slasti.

Ovládání

Ovládání pomůcky se rychle naučíte. Nejdřív ale musíte **odemknout cestovní zámek**. To uděláte tak, že současně na 4 vteřiny stisknete obě tlačítka ovládacího panelu, která najdete u kořene vibrátoru na opačné straně varlat. Vibrátor zavibruje a krátce zarotuje i žalud. Pomůcka zůstane v pohotovostním režimu (nevibruje) a tlačítka podsvícená bílými diodami zůstanou svítit. Tlačítka jsou důmyslně schovaná pod silikonem, proto vám může chvíli trvat, než je najdete. Pokud chcete cestovní zámek zase zamknout, znova podržte na 4 vteřiny obě ovládací tlačítka. Špička vibrátoru opět krátce zarotuje a hračka se vypne. Po odemknutí cestovního zámku pak krátce stisknete spodní tlačítko a tím uvedete vibrátor do provozu. Delším podržením stejného tlačítka pomůcku naopak vypnete.

Na vibrátoru si můžete navolit celkem **tři funkce**.

1. rotace + vibrace
2. vibrace
3. rotace

Tyto režimy mezi sebou přepnete krátkým stisknutím **obou ovládacích tlačítek najednou**. Každý mód dostal do vínku stimulační programy, které se přepínají (za doprovodu probliknutí diody) krátkými stisky spodního tlačítka.

Všechny tři funkce si můžete zpestřit taky **funkcí Climax**, kterou spustíte krátkým stisknutím horního tlačítka. Tělo



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

vibrátoru začne intenzivně rotovat a zároveň i vibrovat **po dobu 10 vteřin**. V případě, že tuto funkci chcete vypnout, zmáčkněte znovu krátce horní tlačítko.

Po zapnutí vibrátoru (na těle pomůcky) můžete hračku ovládat taky na dálku. Dálkový ovladač má celkem 2 tlačítka. Tím **menším** (znak power) vibrátor krátkým stisknutím zapnete a následně přepínáte vibrační režimy. **Velkým** tlačítkem spustíte **funkci climax**, kterou vypnete krátkým stlačením menšího tlačítka. Pokud si chcete vychutnat jen vibrační režimy, musíte nejdřív na těle vibrátoru stisknout obě tlačítka ovládacího panelu najednou. Delším podržením menšího tlačítka na ovladači pak vibrátor vypnete.

Vibrační programy

Z nabídky 7 vibračních a 7 rotačních programů si vyberte svůj oblíbený.

Vibrační programy

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity
3. Klasická vibrace vysoké intenzity
4. Kulometná palba
5. Rychlé krátké pulzy
6. Rychlé bodové pulzy střídá jeden slabší a jeden silnější pulz
7. Dva delší pulzy střídají tři krátké pulzy

Rotační režimy

1. Pomalé rotování horní části vibrátoru se žaludem a vibrací nízké intenzity
2. Rychlejší rotování horní části vibrátoru se žaludem a vibrací střední intenzity
3. Nejrychlejší rotování horní části vibrátoru se žaludem a vibrací vysoké intenzity
4. Pomalé konstantní rotování horní části vibrátoru zkombinované s kulometnou palbou
5. Rychlejší trhavé rotování horní části vibrátoru zkombinované s pulzní vibrací
6. Rychlejší rotování horní části vibrátoru zkombinované s vlnovkou vibrací
7. Horní část vibrátoru rotuje v rytmu tří krátkých a dvou delších pulzů

Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, proto ho po hrátkách umyjte pod tekoucí vodou. Do vany si sice hračku vzít nemůžete, protože byste ji utopili, ale díky silné přísavce ji snadno připevníte na dlažbu nebo kachličky. Sex v koupelně oživí sólo hrátky i společné vášnivé chvíle.

Design a tvar

Vibrátor působí moderním a luxusním dojmem. Jeho realistický design penisu s krásně tvarovaným žaludem, precizním žilkováním a hezkými varlaty si zamilujete. Hračka se dobře drží v ruce a spolehlivou přísavku pevně připevníte na jakýkoliv hladký povrch. Užijete si tak rafinovanou handsfree jízdu, při které se můžou dámy rukama hladit po celém těle nebo se věnovat partnerově mužské chloubě. Ergonomicky tvarovaný ovladač se snadno a intuitivně ovládá a navíc hezky padne do dlaně.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Materiál

Díky sametově hebkému dvojitému, platinou vytvrzenému silikonu vibrátor ještě více evokuje živý penis, takže ho budete chtít pořád hladit a mačkat. Silikonový materiál bez ftalátů nezpůsobuje alergické reakce a neváže na sebe žádné pachy. Proto se často používá taky ve zdravotnictví.

Barva

Tělová barva působí přirozeně a umocňuje reálné provedení vibrátoru.

Rozměry

Vibrátor má menší velikost, ale širší průměr. Doporučujeme ho proto pokročilejším milovníkům hraček, kteří preferují intenzivní zaplnění.

- Celková délka: 17,8 cm
- Použitelná délka: 12 cm
- Průměr žaludu: 4 cm
- Průměr v nejširší části: 4,5 cm
- Šířka varlat: 5,5 cm
- Průměr přísavky: 6,5 cm
- Hmotnost: 313 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark