

Vibrátor s výběžkem Raspberry Rabbit

Údržba

Vibrátor má vodotěsnou úpravu, takže vás při jeho údržbě žádné složitosti nečekají. Po akci ho umyjte pod teplou vodou s kapkou mýdla a osušte jemným ručníkem. [Dezinfekce pomůcek](#) dotáhne očistu do konce. Suchou hračku uložte do tmavého šuplíku odděleně od ostatních pomůcek, aby na sebe materiály nemohly vzájemně působit a poškodit se. Super bude originální obal nebo textilní pytlík.

Nabíjení

Vibrátor přišel od výrobce z poloviny nabitý, ale před prvním použitím doporučujeme pomůcku nabít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie.

Hračku nabijte pomocí USB kabelu, který najdete v krabičce. Kulatý konektor zastrčte do zdířky na spodní straně rukojeti vibrátoru. Opačný konec kabelu zapojte do powerbanky nebo nabíječky od mobilního telefonu.

To, že se hračka nabíjí, poznáte podle modře blikající kontrolky, která po úplném nabití pomůcky svítí, ale přestane problikávat. Vibrátor jsme ve Slonovi dobíjeli cca 2 hodiny a vydržel vibrovat asi 2,5 hodiny.

Ovládání

Vibrátor Raspberry Rabbit se jednoduše a pohodlně ovládá pomocí tří tlačítek. Nejprve ale musíte **odemknout cestovní zámek**, kterým je hračka z výroby uzamčená. To uděláte delším, cca 3 vteřinovým podržením tlačítka „Power“. Vibrátor krátce zavibruje, ovládací panel problikne a funkce autolock se vypne. Delším stisknutím stejného tlačítka funkci autolock zase zapnete.

Pomůcku pak jednoduše zapnete i vypnete krátkým stisknutím tlačítka „Power“. Druhým tlačítkem přepínáte programy v hlavici vibrátoru a třetím tlačítkem si volíte programy ve výběžku na klitoris.

Vibrační programy

Z nabídky 7 vibračních programů si vyberte svůj nejoblíbenější. Stimulační programy jsou stejné v hlavici i ve výběžku na klitoris, jen při spuštění prvního vibračního programu výběžek chvilku kmitá a teprve pak začne vibrovat.

1. Klasická vibrace – nízká intenzita
2. Klasická vibrace – střední intenzita
3. Klasická vibrace – nejvyšší intenzita
4. Pulzní vibrace – pomalejší
5. Vzestupné pulzní vibrace
6. Pulzní vibrace – rychlejší



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

7. Pulzní vibrace – tři krátké pulzy a dlouhá vibrace

Voděodolnost

Vibrátor je vodotěsný, takže si s ním užijete smyslné vodní hrátky v horké sprše, vaně nebo dokonce v bazénu.

Design a tvar

Pomůcka svým tvarem připomíná růžového zajíčka. Lehce zahnutá špička míří na bod G a oválný výběžek skvěle přiléhá na klitoris. Vibrátor se při hrátkách dobře drží v ruce. Ovládací panel zdobí lemování ve zlaté barvě.

Materiál

Měkoučký dvouvrstvý silikon na hlavici pomůcky evokuje lidskou kůži a umocňuje zážitek z hrátek. Tento neporézní materiál se pro své antialergenní vlastnosti používá také ve zdravotnictví.

Barva

Razící růžová barva se zlatým zdobením působí exotickým dojmem. Pohled na tuto dráždivou kombinaci svádí k nezbednostem.

Rozměry

Vibrátor je tak akorát velký na dráždění G-bodu a klitorisu i pro začátečnice. Díky jeho menším rozměrům ho hradě schováte do kabelky nebo cestovního zavazadla.

- Celková délka: 22 cm
- Použitelná délka: 11 cm
- Průměr v nejširší části vibrátoru: 4 cm
- Délka výběžku na klitoris: 6 cm
- Průměr v nejširší části výběžku: 4,5 cm
- Hmotnost: 207 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark