

Silikonový vibrátor Divine G-Vibe

Údržba

Údržba vibrátoru je brnkačka. Namydlete ho a opláchněte pod tekoucí vodou.

[Dezinfekce pomůcek](#) dotáhne údržbu erotické pomůcky k dokonalosti.

Doporučujeme ji použít před prvním použitím a pak po každém vašem dobrodružství. Jen díky tomu zůstane hračka 100% hygienicky čistá a připravená k dalším hrátkám. A nakonec nezapomeňte vibrátor skladovat odděleně od ostatních hraček (třeba v pytlíku), aby silikonový povrch G-Vibe Divine nezreagoval s jinými materiály pomůcek.

Nabíjení

Vibrátory bývají už od výrobce přednabitě zhruba na 50 %. Přesto byste měli vibrátor po rozbalení nabít do plna. Prodloužíte tím životnost jeho baterie. Abyste vibrátor nabili, musíte nejdřív odšroubovat stříbrnou krytku jeho spodní části. Poté zastrčte konektor do díry a druhý konec kabelu připojte k počítači nebo přes nabíječku do elektrické zásuvky. Při nabíjení svítí kontrolka červeně až do chvíle, než je vibrátor plně nabitý a kontrolka se rozzáří zeleně. Zjistili jsme, že doba nabíjení trvá cca 2 hod. a 15 min. Na jedno nabití pak vibrátor vydrží vibrovat cca 1 hod.

Ovládání

Ovládání vibrátoru je jednoduché a intuitivní, takže nebudete potřebovat žádný červený diplom z technické univerzity, abyste to zvládli. Abyste vibrátor zapnuli, stačí krátce stisknout spodní část vibrátoru, na které najdete klasický symbol pro zapnutí. Pomocí krátkých stisků se proklikáte všemi 10 vibračními programy. V případě vypnutí vibrátoru stačí, abyste tlačítko se symbolem na spodní straně vibrátoru přidrželi cca 2 vteřiny. Super vychytávku představuje tzv. „travel lock“, česky řečeno cestovní zámek, díky kterému neriskujete, že se vám pomůcka rozvibruje při celní kontrole. Pro uzamknutí vibrátoru pomocí travel locku musíte 2x krátce stisknout tlačítko pro zapnutí. Vibrátor dvakrát po sobě krátce zavibruje a uzamkne se. V případě nechtěného pokusu o jeho zapnutí vibrátor během nastaveného režimu cestovního zámku vždy pouze dvakrát po sobě krátce zavibruje, ale nic víc se dít nebude. Pro jeho odemknutí pak musíte opět 2x po sobě stlačit tlačítko zapínání, na které vibrátor zareaguje spuštěním vibrací. Na závěr ještě musíme říct, že se nám líbí paměť vibrátoru. Po zapnutí se automaticky spustí program, u kterého jste vibrátor naposledy vypnuli.

Vibrační programy

Silikonový vibrátor Divine G-Vibe dostal do vínku celkem 10 vibračních programů, které se vám jen tak neomrzí.

1. Klasická vibrace nízké intenzity
2. Klasická vibrace střední intenzity
3. Klasická vibrace vysoké intenzity
4. Dlouhé pulzní vibrace
5. Dlouhá pulzní vibrace, která slábne



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

6. Pomalé a dlouhé pulzní vibrace
7. Rychlé a krátké pulzní vibrace
8. Pulzní vibrace v rytmu sirény „íííúúú íííúúú“
9. Intenzivní dlouhý, silný pulz vystřídá slabší krátký pulz
10. Střídání pulzních vibrací od nejsilnější po nejslabší

Voděodolnost

Silikonový vibrátor Divine G-Vibe je díky své vodotěsné úpravě vodní děbel. I pod hladinou dokáže v ženském klíně rozpoutat hotové peklo. Takže dámy, pozvěte ho k sobě do vany.

Design a tvar

Už při vybalení z krabičky vibrátor zaujme výrazně modrou barvou a elegantním vzhledem. Tvarem vibrátor připomíná hokejku, která bezvadně padne do ruky. Dlouhá úzká rukojeť končí zahnutým, buclatým zakřivením pro lepší stimulaci bodu G.

Materiál

Tělo vibrátoru Divine G-Vibe tvoří pevný ABS plast, který rozvádí vibrace po celé délce vibrátoru. Vrchní vrstvu tvoří jemný, ale především hypoalergenní silikon, který se dobře udržuje.

Barva

Vibrátor svou sytě modrou barvou působí klidně a odhodlaně. Se vší cílevědomostí se s ním proto vrhnete do objevování kouzel vaginálního orgasmu.

V galerii obrázků najdete fotky staršího, růžového modelu.

Rozměry

Vibrátor svými menšími rozměry potěší hlavně začátečnice.

- Délka vč. ovládání: 17,2 cm
- Použitelná délka: 15,7 cm
- Průměr vrchní části: 3,2 cm
- Průměr střední části: 2 cm
- Průměr spodní části: 2 cm
- Hmotnost: 72 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark