

Přirážecí anální vibrátor Dream Orgasm s dálkovým ovládáním (19,5 cm)

Údržba

Údržbu voděodolného vibrátoru zvládnete levou zadní. Před i po každých hrátkách ho pořádně namydlete, opláchněte pod tekoucí vodou a osušte jemným ručníkem. [Dezinfekce pomůcek](#) zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli jen pod mikroskopem. Suchý vibrátor uložte do textilního pytlíku nebo originálního obalu, aby se nedotýkal ostatních pomůcek ve vašem šuplíku. Různorodé materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Nabíjení

Hračka vám přijde od výrobce z části nabitá, ale před prvním použitím ji doporučujeme dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Vibrátor se dobíjí pomocí USB kabelu. Jeho konec s kulatým konektorem zastrčte až na doraz do dobíjecí zdířky, kterou najdete na spodní části přísavky. Opačnou část kabelu připojte k powerbance nebo přes napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

V průběhu nabíjení trvajících 120 minut uvidíte problikávat diodu ovládacího tlačítka, která po dobití vibrátoru zůstane svítit. Při plném nabití si s hračkou užijete 80 min. rozkoše.

Do dálkového ovládání patří jedna knoflíková baterie typu CR2032, kterou výrobce do ovladače vložil. Po jejím vybití palcem sejměte plastový kryt na zadní straně ovladače, vložte novou baterii do zásobníku znakem plus nahoru a pak zasuňte krytku zpátky na své místo.

Ovládání

Jednoduché ovládání se rychle naučíte. Nejdřív ale odemkněte **cestovní zámek**. To uděláte tak, že stisknete po dobu 3 vteřin jediné ovládací tlačítko na spodní straně přísavky. V případě, že budete chtít cestovní zámek znova aktivovat, opět stiskněte ovládací tlačítko na tři vteřiny. Po odemknutí vibrátoru krátce stiskněte ovládací tlačítko a pomůcka vám dá najevo problikávající diodou pod tlačítkem, že je tzv. **probuzená**. Když ovládací tlačítko znova krátce stisknete, vibrátor se rozvibruje na prvním vibračním režimu a aktivuje se první rychlostní přirážecí režim. Krátkými stisky ovládacího tlačítka pak cyklicky přepínáte vibrační režimy. Při přepínání prvních tří vibračních módů se v závislosti na intenzitě vibrací zrychluje i frekvence přirážení. Od čtvrtého do sedmého vibračního módu pak pomůcka přiráží na nejvyšší rychlost.

Po zapnutí vibrátoru na těle pomůcky můžete vibrátor ovládat i přes **dálkové ovládání**. Před prvním použitím dálkového ovladače ale nezapomeňte ze zásobníku na baterii **vyndat ochrannou fólii**. Krátkým stisknutím diody se znakem vlnovky spustíte vibrační režimy. Diody obou ovládacích tlačítek na ovladači se rozsvítí a vibrátor se rozvrní na prvním vibračním módu. Krátkými stisky stejného tlačítka pak cyklicky přepínáte vibrační programy. Delším cca 3vteřinovým stisknutím stejného tlačítka vibrační módy vypnete. Vibrátor tímto způsobem uspíte, ale zůstane v pohotovostním režimu.



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Přirážecí funkci na ovladači spustíte, když krátce stisknete tlačítko se symboly opačných šipek. Tímto způsobem zapnete první přirážecí režim. Krátkými stisky stejného tlačítka pak cyklicky přepínáte rychlostní stupně přirážení. Pokud budete chtít přirážení vypnout, stiskněte stejné tlačítko po dobu tří vteřin. Pomůcku, stejně jako při vypnutí vibrací, uspíte, ale zůstane v pohotovostním režimu. Vibrační i přirážecí režimy můžete pomocí dálkového ovladače kombinovat.

Programy/úrovně intenzity

Kromě vibrování umí pomůcka taky přirážet. Na vibrátoru si můžete nastavit 3 rychlosti přirážení.

Vibrační programy

Z nabídky 7 vibračních programů si vyberte svůj nejoblíbenější.

1. Klasická vibrace – nízká intenzita
2. Klasická vibrace – střední intenzita
3. Klasická vibrace – nejvyšší intenzita
4. Rychlé bodové pulzy přecházejí v klasickou vibraci
5. Rychlé dlouhé pulzy
6. Rychlé krátké pulzy
7. Tři krátké pulzy střídá jeden dlouhý pulz

Voděodolnost

Vibrátor má voděodolnou úpravu, proto snese krátkou očištnou sprchu. K vodním hrátkám si ho ale raději neberte. Do zdířky pro dobíjení by mohla zatéct voda a zničit vnitřní mechanismus.

Design a tvar

Vibrátor působí bytelným dojmem a svým tvarem evokuje šachovou figurku. Zúžená buclatá špička usnadňuje zavádění do zadečku a anální stěny dráždí taky dva po sobě jdoucí pružné prstence, které slouží jako pomyslný krk k funkci přirážení. Pomůcka dostala do vínku taky velkou kulatou přísavku, která drží jako přibitá na každém hladkém povrchu. Vibrátor se dobře drží v ruce a do dlaně se pohodlně vejde i dálkový ovladač s jednoduchým intuitivním ovládáním.

Materiál

Silikonový materiál si vás získá svým sametově hebkým povrchem, po kterém zatoužíte přejíždět jemnými bříšky prstů. Silikon nezpůsobuje alergické reakce, proto se s ním můžete setkat taky ve zdravotnictví. Ovladač se vyrábí z odolného ABS plastu.

Barva

Tajemná černá barva ve vás probudí touhu po objevování nových slastí.

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

Rozměry

Vibrátor má širší průměr, proto zaplní zadeček až do posledního místečka hlavně zkušeným hráčům.

- Celková délka: 19,5 cm
- Celková délka po přirážení: 20,5 cm
- Použitelná délka: 18 cm
- Minimální průměr vibrátoru: 3 cm
- Maximální průměr vibrátoru: 4,5 cm
- Šířka přísavky: 7,5 cm
- Hmotnost: 214 g

Dálkový ovladač:

- Rozměry: 6,5 x 3,1 cm
- Hmotnost (s baterií): 17 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark