

Rotační vibrátor Dream Bunny (21 cm)

Údržba

Po akci nezapomeňte mazlíka umýt. Stačí, když ho opláchnete pod vodou s kapkou mýdla. Pro absolutní čistotu bodne [Dezinfekce pomůcek](#). Zbavíte se tak všech bakterií a zajda bude zase čistý. Teď už si ho jen schovejte na další hrátky, nejlépe tak, aby se nedotýkal dalších vašich hraček. Materiály by na sebe mohly nehezky reagovat a tím se zničit.

Nabíjení

Doporučujeme vibrátor před prvním použitím dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Zasuňte USB kabel do powerbanky nebo přes adaptér do elektrické zásuvky a Dream Bunny se hned začne nabíjet. Během nabíjení blikají kontrolky pod ovládacími tlačítky modře. Při nabití zůstanou svítit. Zjistili jsme, že nabíjení trvá cca 2,5 hodiny. Pak si už ale můžete užít cca 2,5hodinovou jízdu plnou slasti a rozkoše.

Ovládání

Ovládání není nic složitého. Vibrátor má 3 tlačítka. První slouží k zapnutí a vypnutí vibrátoru. Druhým si nastavíte vibrační programy v hlavici a třetím si měníte programy ve výběžku na klitoris. Je to lehké jako facka, že? Včera jste skončila na čtvrtém vibračním programu? Dneska když ho zapnete, tak se nebudete muset překlikávat k programu, na kterém jste včera rejčila, prostě se zapne znovu na čtvrtém programu.

Vibrační programy

Nálož 10 vibračních programů ve výběžku a 3 rotační programy ve špičce vibrátoru položí na lopatky i ty nejdivočejší kočky.

Rotační programy:

1. Rotační program - nízká intenzita
2. Rotační program - střední intenzita
3. Rotační program - nejvyšší intenzita

Vibrace ve výběžku na klitoris:

1. Klasické vibrace - nízká intenzita
2. Klasické vibrace - střední intenzita
3. Klasické vibrace - nejvyšší intenzita
4. Pomalu plynule se zvyšující a snižující vibrace
5. Středně plynule se zvyšující a snižující vibrace
6. Rychle plynule se zvyšující a snižující vibrace
7. Rychlé pulzy



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark

8. Krátká vibrace a rychlé pulzy
9. Driblující míček - zrychlující pulzy
10. Krátká vibrace a dvě dlouhé

Voděodolnost

Vibrátor se vody nebojí, je totiž vodotěsný. Takže jestli si chcete zpříjemnit ranní sprchu nebo večerní koupel, vezměte zajička s sebou.

Design a tvar

Sytě modrý vibrátor s výraznými oušky ve výběžku připomíná ušatého králíka. Anatomicky dobře tvarovaný vibrátor se zakulacenou, lehce rozšířenou špičkou pro parádní zaplnění. Díky baculaté rukojeti s ovládacími tlačítky se dobře drží.

Materiál

Silikonová klasika, se kterou ale nic nezkazíte. My ve Slonovi silikon prostě milujeme! Tak jemný, tak hebký.

Barva

Fialová v sobě ukrývá tajemství a vášeň. Taková ta barva švestkového koláče nebo sladoučkého borůvkového koktejlu.

Rozměry

Svou velikostí se Dream Bunny řadí mezi tu zlatou střední cestu. Ani velký, ani malý, prostě zlatý střed, který potěší každou ženu.

- Celková délka: 21 cm
- Použitelná délka: 11 cm
- Průměr v nejširší části: 4,5 cm
- Délka výběžku na klitoris: 7 cm
- Průměr v nejširší části na výběžku: 3,6 cm
- Hmotnost: 230 g

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark