

Vibrátor Latex s vroubky 18 cm

Údržba

Vibrátor **není voděodolný**. Opatrně omývat pod tekoucí vodou (tak aby se do strojku nedostala voda), nebo otírat mokřým hadříkem. [Dezinfekce pomůcek](#) – doporučujeme po omytí aplikovat použití dezinfekci na erotické pomůcky.

Nabíjení

Zkoušeli jsme jak dlouho LATEXOVÝ VIBRÁTOR vibruje bez přestávky - vydrží 5 hodin (nastavení : nejsilnější vibrace). Typ použitých baterií : alkalické **RAVER (ultra alkaline), kvalitní.

Materiál

Ze tvrdého a málo poddajného latexového materiálu. Vrchní část při zmáčknutí měkká.

Barva

Tělová, někdy bývá až světlé oranžová. Neprůhledný.

Rozměry

- délka vč. ovládání: 20,5 cm
- délka bez ovládání: 18,3 cm
- průměr žalud: 4 cm
- průměr střední část: 4,3 cm
- průměr spodní část: 5-6 cm



Růžový Slon

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark