

Vibrátor latexový 21 cm

Údržba

Vibrátor **není voděodolný**. Doporučujeme proto opatrně omývat pod tekoucí vodou (tak aby se do strojku nedostala voda), nebo otírat mokřým hadříkem. Poté nechte oschnout a [Dezinfekce pomůcek](#) dokončí vaše dílo do konce.

Nabíjení

Napájen je na **2 AA baterie** (tužkové). Vibrace jsou **poměrně silné**, srovnatelné s běžnými gelovými vibrátory.

Výdrž baterií :

Zkoušeli jsme jak dlouho LATEXOVÝ VIBRÁTOR vibruje bez přestávky – vydrží **5 hodin** (nastavení : nejsilnější vibrace).

Typ použitých baterií : alkalické **RAVER** (ultra alkaline), levné.

Ovládání

Regulátorem ve spodní části vibrátor zapneme. Můžeme si nastavitcca **3 stupně intenzity**. Otočením kolečka ve směru hodinových ručiček vibraci zapneme. Otočením kolečka zpět se vibrace vypne.

Materiál

Středně měkký latexový materiál. Vrchní a spodní část na dotek měkká, na dotek však nepůsobí realistickým dojmem. Latex také není příliš příjemný v ústech.

Barva

Tělová, někdy bývá až světlé oranžová. Neprůhledný.

Rozměry

- délka vč. ovládání : 23,3 cm
- délka bez ovládání : 21 cm
- průměr žaludu : 3,6 cm
- průměr střední části : 4 cm
- průměr spodní části : 5,3 cm



1015 VYHOS

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamac je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark