

Vibrátor plast bílý 19 x 3 cm

Údržba

Vibrátor **není voděodolný**, takže doporučeme po použití pouze **otírat vlhkým hadříkem** nebo pouze krátce omývat horní část pomůcky pod tekoucí vodou tak, aby se voda nedostala do kontaktu se spodním uzávěrem baterií. **Dezinfekce pomůcek** je základ, budete mít jistotu, že bude vibrouš 100% čistý.

Design a tvar

Válcovitý tvar, na konci má zúženou v zakulacenou špičku. **Hladký povrch**, dobře klouže .

Rozměry

- délka vč. ovládání: 19,2 cm
- délka bez ovládání: 16,6 cm
- průměr žalud: 2,7 cm
- průměr střední část: 3 cm
- průměr spodní část: 3,3 cm



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark